

Käyttöohje

S6-sarjan hybridi-invertterille



Sovellettavat mallit S6-EH3P15K-H-LV-ND S6-EH3P20K-H-LV-ND S6-EH3P25K-H-LV-ND S6-EH3P30K-H-LV-ND S6-EH3P30K-H-ND S6-EH3P40K-H-ND S6-EH3P49K-H-ND S6-EH3P50K-H-ND

<u>Sovellettava järjestelmä</u> Kolmivaihejärjestelmä

- Tuotekehityksen vuoksi tuotteen tekniset tiedot ja toiminnot voivat muuttua. Uusimman käyttöohjeen voi hankkia osoitteesta https://www.ginlong.com/global.
 Tämä asiakirja on pyritty tekemään täydelliseksi, täsmälliseksi ja ajantasaiseksi. Kaikkia tätä asiakirjaa lukevia henkilöitä sekä asentajia ja huoltohenkilöstöä varoitetaan kuitenkin siitä, että Solis pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta, eikä Solis ole vastuussa mistään vahingoista, mukaan lukien epäsuorat, satunnaiset tai välilliset vahingot, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tässä asiakirjassa esitettyyn materiaaliin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, puutteet, kirjoitusvirheet, laskuvirheet tai luettelointivirheet tässä asiakirjassa esitetyssä materiaalissa.
- Solis ei ota vastuuta siitä, että asiakkaat eivät noudata ohjeita, jotka koskevat oikeaa asennusta, eikä se ole vastuussa Solis-laitteita edeltävistä tai seuraavista järjestelmistä.
- Huomaa: Järjestelmä on asennettava Solisin vaatimalla tavalla, ja takuu on voimassa vain Solisin inverttereille. Solisin takuu ei koske muita lisävarusteita.
- Asiakas on täysin vastuussa kaikista järjestelmään tehdyistä muutoksista. Tämän vuoksi kaikki laitteiston tai ohjelmiston muutokset, manipuloinnit tai muokkaukset, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, johtavat takuun välittömään peruuttamiseen.
- Kun otetaan huomioon lukemattomat mahdolliset järjestelmäkokoonpanot ja asennusympäristöt, on tärkeää varmistaa seuraavien seikkojen noudattaminen:
 - Laitteille on riittävästi tilaa.
 - Ympäristöstä riippuen syntyvä ilmassa kantautuva melu.
 - Mahdolliset syttymisvaarat.
 - Solis ei ole vastuussa vioista tai toimintahäiriöistä, jotka johtuvat seuraavista seikoista:
 - Laitteen virheellinen käyttö.
 - Kuljetuksesta tai erityisistä ympäristöolosuhteista johtuva heikkeneminen.
 - Huollon suorittaminen väärin tai suorittamatta jättäminen.
 - Luvaton muuttaminen tai vaaralliset korjaukset.
 - Asiantuntemattomien henkilöiden suorittama käyttö tai asennus.
 - Tämä tuote sisältää tappavia jännitteitä, ja sen saa asentaa vain pätevä sähkö- tai huoltohenkilöstö, jolla on kokemusta tappavista jännitteistä.

1. Johdanto	01-04
1.1 Tuotteen yleiskuvaus	01
1.2 Invertterin kytkentäkotelo ja liitäntäpisteet	02
1.3 Tuotteen ominaisuudet	03
1.4 Pakkaus	04
1.5 Asennuksessa tarvittavat työkalut	04
2. Turvallisuus ja varoitukset	05-07
2.1 Turvallisuus	05
2.2 Yleiset turvallisuusohjeet	05
2.3 Käyttöhuomautus	07
2.4 Ilmoitus hävittämisestä	07
3. Asennus	08-37
3.1 Invertterin asennuspaikan valitseminen	08
3.2 Tuotteen käsittely	10
3.3 Invertterin asentaminen	11
3.4 Invertterin kytkennän yleiskat saus	13
3.5 Maakaapelin asennus	14
3.6 Aurinkosähköjärjestelmän kaapelin asennus	15
3.7 Akkukaapelin asennus	18
3.8 AC-kytkentä	20
3.9 CT-liitäntä	21
3.10 Invertterin tietoliikenne	24
3.11 Dieselgeneraattorin kytkentä	31
3.12 Rinnakkaisjärjestelmän kyt kentä	34
3.13 Litiumakun kytkentä	35
3.14 Älymittarin mittausliitäntämenetelmä järjestelmää varten	38
3.15 Etävalvontayhteys	39
4. Yleiskatsaus	40-41
4.1 Älykkäät LED-merkkivalot	40
4.2 Salasanan nollaus	41
4.3 Invertterin sisäänrakennetun Bluetooth-jä rjestelmän kuvaus	41
5. Käyttöönotto	42-53
5.1 Käyttöönottoa edeltävä v aihe	42
5.2 Virta PÄÄLLÄ	42
5.3 Virta POIS PÄÄŁTÄ	42
5.4 Sovelluksen asetu kset	43
6. Huolto	61
6.1 Smart O&M	61
7. Vianmääritys	62
8. Tekniset tiedot	67

1. Johdanto

1.1 Tuotteen yleiskuvaus

Solis-sarja on suunniteltu kaupallisiin hybridijärjestelmiin.

Invertteri voi toimia niin, että se maksimoi omakulutuksen ja tarjoaa varavoimaa, jos verkko ei toimi eikä aurinkosähkö riitä kattamaan kuormituksen kysyntää.

S6-sarja koostuu seuraavista invertterimalleista:

S6-EH3P15K-H-LV-ND, S6-EH3P20K-H-LV-ND, S6-EH3P25K-H-LV-ND,

S6-EH3P30K-H-LV-ND, S6-EH3P30K-H-ND, S6-EH3P40K-H-ND, S6-EH3P49K-H-ND, S6-EH3P50K-H-ND





1. Johdanto

1.2 Invertterin liitäntäkotelo ja liitäntäpisteet



Nimi	Kuvaus
1. DC-kytkin	Tämä on aurinkosähköjärjestelmän DC-katkaisukytkin.
2. COM	Solis-tiedonkeruulaite kytketään tähän, vain USB-tiedonkeruulaitteet toimivat.
3. COM1	RS485- ja CAN-tietoliikennekaapelit sekä rinnakkaiskaapelit on kuljettava näiden kaapeleiden kautta
4. COM2	RS485- ja CAN-tietoliikennekaapelit sekä rinnakkaiskaapelit on kuljettava näiden kaapeleiden kautta
5. COM3	14-nastaisen liitinlohkon tietoliikennekaapelien on kuljettava näiden kaapeleiden kautta
6. COM4	14-nastaisen liitinlohkon tietoliikennekaapelien on kuljettava näiden kaapeleiden kautta
7. Älyportti	Generaattoriin johtavien AC-johtimien johto on kytkettävä tähän.
8. Vara	Putki AC-johtimille varakuormituspaneeliin on kytkettävä tähän
9. Verkko	Putki AC-johtimille pääkeskukseen on kytkettävä tähän
10. Aurinkosähköjärjestelmän moduulin tulo	Putki aurinkosähköjärjestelmän johtimille johto on kytkettävä tähän
11. Akun liitäntä	Putki akkujohtimille on kytkettävä tähän
12. DATA	Laajentaa invertterin GPRS-signaalin kantamaa (ei koske Yhdysvaltoja, Australiaa, Eurooppaa).

1.3 Tuotteen ominaisuudet

Erinomainen suorituskyky

- Tukee kaksoisakkuja jopa 70+70 A / 140 A enimmäislataus-/purkausvirtaan asti; joustava akkukokoonpano asiakkaille paikan päällä.
- Neljä integroitua MPPT:tä ja jopa 20 A:n ketjuvirta, sopii sekä 182 mm:n että 210 mm:n aurinkosähkömoduuleille.
- Tukee 1,6 kertaa nimellistehoa suurempaa huipputehoa varavirtalähdön portissa, jotta varmistetaan, että tärkeät kuormat toimivat keskeytyksettä, kun siirrytään on- ja off-grid-toimintojen välillä, erityisesti ilmastointilaitteille, vesipumpuille, moottoreille jne.
- Tukee 100 %:n epätasapainotehoa kussakin vaiheessa varaportissa, jotta varmistetaan virransyöttö eri kuormitusskenaarioissa.
- Enintään 6 kpl rinnakkain on-grid-. ja off-grid-toimintaa varten; skaalautuva kapasiteetti, joka täyttää useamman asiakkaan tarpeet.
- Yhteensopiva useiden tunnettujen tuotemerkkien akkujen kanssa ja tukee laajaa jännitealuetta, mikä antaa asiakkaille useita akkuvaihtoehtoja.
- Kevyempi paino verrattuna vastaaviin 50k-tuotteisiin, 73 kg, joten se on kätevä asentaa ja huoltaa.

Älykäs toiminta

- Tukee huipuntasauksen hallintaa sekä verkko- että generaattoriolosuhteissa.
- Generaattorin liitettävyys useilla syöttömenetelmillä ja automaattinen generaattorin On/Off-ohjaus.
- UPS-tason kytkentäaika (<10 ms), joka tukee kriittisiä kuormia koko ajan.
- 99 %:n korkea aurinkosähköjärjestelmän lataustehokkuus estää liiallisen aurinkosähköhävikin.
- Kuusi muokattavaa lataus-/purkausaikapaikkaa taloudellisten etujen saavuttamiseksi.
- Useita työskentelytiloja erilaisia tilanteita varten.
- Ohjattavissa ja päivitettävissä SolisCloud-sovelluksen kautta, jotta vältytään käynneiltä paikan päällä.

Turvallinen ja luotettava

- Turvallisuussuojaus integroidulla AFCI-toiminnolla, joka havaitsee aktiivisesti valokaariviat aurinkosähköjärjestelmässä.
- Useita akkuja suojaava toiminto.

1.4 Pakkaus

Varmista, että laitteen pakkauksessa on seuraavat osat:





1.5 Asennuksessa tarvittavat työkalut



2.1 Turvallisuus

Tässä asiakirjassa on seuraavanlaisia turvallisuusohjeita ja yleisiä merkintöjä, jotka on kuvattu jäljempänä:



VAARA

"Vaara" tarkoittaa vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.



VAROITUS

"Varoitus" tarkoittaa vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.



VARO

"Varo" tarkoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita vammoja, jos sitä ei vältetä.



HUOMAA

"Huomaa" sisältää vinkkejä, jotka ovat arvokkaita tuotteen optimaalisen käytön kannalta.



VAROITUS: Tulipalon riski

Huolellisesta rakentamisesta huolimatta sähkölaitteet voivat aiheuttaa tulipaloja .

- Älä asenna invertteriä alueelle, jossa on syttyviä materiaaleja tai kaasuja.
- Älä asenna invertteriä räjähdysvaarallisiin tiloihin.

2.2 Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS

RS485- ja USB-liitäntöihin saa liittää vain SELV-vaatimusten (EN 69050) mukaisia laitteita.



VAROITUS

Älä kytke aurinkosähköjärjestelmän positiivista (+) tai negatiivista (-) liitäntää maadoitukseen, koska se voi aiheuttaa vakavia vahinkoja invertterille.



VAROITUS

Sähköasennukset on tehtävä paikallisten ja kansallisten sähköturvallisuusstandardien mukaisesti.



VAROITUS

Älä koske mihinkään sisäisiin osiin viiteen minuuttiin sen jälkeen, kun olet katkaissut yhteyden sähköverkkoon, aurinkosähköjärjestelmään tai akkuun.

$\mathbf{\Lambda}$

VAROITUS

Tulipalon vaaran vähentämiseksi kaikissa invertteriin liitetyissä virtapiireissä on oltava ylivirtasuojalaitteet (OCPD).

DC OCPD on asennettava paikallisten vaatimusten mukaisesti. Kaikissa aurinkosähkön lähde- ja lähtöpiirin johtimissa on oltava NEC 690 artiklan II osan mukaiset erottimet.

Kaikissa Solisin yksivaiheisissa inverttereissä on integroitu DC-katkaisukytkin.



VARO

Sähköiskun riski. Älä poista suojusta. Käyttäjän huollettavissa olevia osia ei ole. Anna huolto pätevän ja valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.



VARO

Aurinkosähköjohtimet saavat virtaa korkeasta DC-jännitteestä, kun aurinkosähkömoduulit altistuvat auringonvalolle.



VARO

Invertterin pintalämpötila voi olla jopa 75 °C. Palovammojen välttämiseksi älä koske invertterin pintaan sen ollessa toiminnassa. Invertteri on asennettava pois suorasta auringonvalosta.



HUOMAA

Invertterin kanssa käytettävillä aurinkosähkömoduuleilla on oltava IEC 61730 A-luokan luokitus.



VAROITUS

Vain valtuutettu sähköasentaja tai Solisin valtuuttama henkilö saa suorittaa toiminnot.



VAROITUS

Asentajien on käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita koko asennusprosessin ajan sähkövaarojen varalta.



VAROITUS

Invertterin AC-varavirtaliitäntää ei voi kytkeä verkkoon.



VAROITUS

Tutustu akkutuotteen käyttöohjeeseen ennen kuin asennat ja konfiguroit invertterin.



Kaikki tätä tuotetta käyttävät järjestelmät on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne ovat NEC:n ja paikallisten sähkömääräysten ja -standardien mukaisia.

Λ

HUOMAA

Huomaa, että käyttöpaikan korkeus merenpinnasta saa olla enintään 4 000 m, mutta maksimitulojännite laskee, kun se on yli 2 000 m. Seuraavassa taulukossa esitetään korkeuden ja jännitteen välinen suhde.

Korkeus merenpinnasta (m)	Jännite (VDC)
2000	1000
2700	1000
3000	981
3500	925
4000	875

2.3 Käyttöhuomautus

Invertteri on rakennettu sovellettavien turvallisuus- ja teknisten ohjeiden mukaisesti. Käytä invertteriä vain asennuksissa, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

- 1. Tarvitaan pysyvä asennus.
- 2. Sähköasennuksen on oltava kaikkien paikallisten ja kansallisten määräysten ja standardien mukainen.
- 3. Invertteri on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- 4. Invertteri on asennettava invertterin teknisten tietojen mukaisesti.

2.4 Ilmoitus hävittämisestä

Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä.

Se on lajiteltava ja toimitettava asianmukaiseen käsittelylaitokseen, jotta varmistetaan asianmukainen kierrätys ja vältetään kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Paikalliset jätehuoltosäännöt on otettava huomioon.



3.1 Sijoituspaikan valitseminen invertterin asentamista varten

Kun invertterin sijoituspaikkaa valitaan, on otettava huomioon seuraavat kriteerit:

- Suora auringonvalo voi aiheuttaa ylikuumenemisesta johtuvaa lähtötehon alenemista. Suosittelemme välttämään invertterin asentamista suoraan auringonvaloon. Ihanteellinen sijoituspaikka on sellainen, jossa ympäristön lämpötila ei ylitä 40 °C.
- Suosittelemme myös, että asennat invertterin paikkaan, jossa sade ja lumi eivät pääse suoraan sen päälle. Ihanteellinen asennuspaikka on pohjoiseen suuntautuvalla seinällä räystään alla.



Kuva 3.1 Suositellut asennuspaikat

VAROITUS: Tulipalon riski

Huolellisesta rakentamisesta huolimatta sähkölaitteet voivat aiheuttaa tulipaloja.

- Älä asenna invertteriä tiloihin, joissa on helposti syttyviä materiaaleja tai kaasuja.
- Älä asenna invertteriä räjähdysvaarallisiin tiloihin.
- Asennusrakenteen, johon invertteri asennetaan, on oltava paloturvallinen.

Kun valitset invertterin sijoituspaikkaa, ota huomioon seuraavat tekijät:

VARO: Kuuma pinta

• Invertterin jäähdytyselementin lämpötila voi nousta 75 °C:seen.

Asennusympäristön lämpötilan ja suhteellisen kosteuden on täytettävä seuraavat vaatimukset:



Kuva 3.2 Asennusympäristön olosuhteet



3.1.1 Etäisyydet

- Jos paikalle asennetaan useita inverttereitä, niiden etäisyydet on oltava vähintään 500 mm kunkin invertterin ja kaikkien muiden asennettujen laitteiden välillä. Invertterin pohjan on oltava vähintään 1000 mm maanpinnan tai lattian yläpuolella.
- Invertterin etupaneelissa olevia LED-tilan merkkivaloja ei saa estää.
- Jos invertteri asennetaan ahtaaseen tilaan, on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

3.1.2 Tarkista tekniset tiedot

 Tarkista tämän käyttöohjeen lopussa olevista teknisten eritelmien kohdista ympäristöolosuhteita koskevat lisävaatimukset (lämpötila-alue, korkeus merenpinnan yläpuolella jne.).

3.1.3 Asennuskulma

• Tämä Solis-invertterimalli on asennettava pystysuoraan (90 astetta tai enintään 15 astetta taaksepäin kallistettuna 90 asteen pystysuorasta).

3.1.4 Suoran auringonvalon välttäminen

Suora altistuminen auringonvalolle voi aiheuttaa seuraavia haittoja:

- Tehon rajoitus (jolloin järjestelmän energiantuotanto vähenee).
- Sähköisten/elektromekaanisten komponenttien ennenaikainen kuluminen.
- Mekaanisten osien (tiivisteet) ja käyttöliittymän ennenaikainen kuluminen.

3.1.5 Ilmankierto

Älä asenna pieniin, suljettuihin tiloihin, joissa ilma ei pääse kiertämään vapaasti. Ylikuumenemisen estämiseksi on aina varmistettava, että ilmavirta invertterin ympärillä ei ole tukossa.

3.1.6 Syttyvät aineet

Älä asenna laitetta syttyvien aineiden läheisyyteen. Pidä vähintään kolmen metrin (10 jalan) etäisyys tällaisista aineista.

3.1.7 Asuinalue

Älä asenna laitetta asuinalueelle, jossa todennäköisesti oleskelee ihmisiä tai elämiä pitkäaikaisesti. Riippuen siitä, mihin invertteri asennetaan (esimerkiksi: minkälainen pinta invertterin ympärillä on,

tilaan yleiset ominaisuudet) ja sähkönsyötön laadusta, äänitaso voi olla melko korkea.

3.2 Tuotteen käsittely

Tutustu alla oleviin ohjeisiin invertterin käsittelyä varten:

- 1. Alla olevat punaiset ympyrät kuvaavat tuotepakkauksessa olevia leikkauksia, joita on yksi kummallakin puolella. Työnnä aukot sisään niin, että ne muodostavat kahvat invertterin siirtämistä varten (ks. kuva 3.3).
- 2. Invertterin irrottamiseen kuljetuslaatikosta tarvitaan kaksi henkilöä. Käytä jäähdytyselementtiin integroituja kahvoja invertterin irrottamiseen laatikosta.
- 3. Kun lasket invertterin alas, tee se hitaasti ja varovasti, jotta sisäiset komponentit ja ulkoinen runko eivät vahingoitu.
- 4. Koneessa on kaksi mustaa asennuskahvaa, jotka ovat irrotettavissa ja käteviä asennusta varten (ks. kuva 3.4).
- 5. Asennuskahvojen sijainti on merkitty punaisella kuvassa 3.4.





3.3 Invertterin asentaminen

- Asenna invertteri seinään tai rakenteeseen, joka kestää laitteen painon.
- Invertteri on asennettava pystysuoraan siten, että kaltevuus on enintään +/- 5 astetta. Tämän ylittäminen voi aiheuttaa lähtötehon alenemisen.
- Ylikuumenemisen välttämiseksi on aina varmistettava, että ilmavirta invertterin ympärillä ei ole estetty. Invertterien tai muiden laitteiden välillä on pidettävä vähintään 500 mm:n etäisyys ja vähintään 1000 mm:n vapaa tila koneen pohjan ja maanpinnan välillä.



- LED-merkkivalojen näkyvyys on otettava huomioon.
- Invertterin ympärillä on oltava riittävä ilmanvaihto.



ниомаа

Invertterin päälle ei saa varastoida mitään tai sitä vasten ei saa asettaa mitään.

Asennustelineen mitat:



Kun sopiva paikka on löydetty kohdan 3.1 mukaisesti, kiinnitä seinäkiinnike seinään kuvan 3.6 mukaisesti.

Invertteri on asennettava pystysuoraan.

Seuraavassa on lueteltu vaiheet invertterin asentamiseksi:

- 1. Valitse kiinnikkeen asennuskorkeus ja merkitse kiinnitysreiät. Tiiliseinissä reikien sijainnin on oltava sopiva paisuntapulteille.
- 2.Nosta invertteriä (varovasti, jotta runko ei rasitu) ja kohdista invertterin takakiinnike asennuskannattimen kuperaan osaan. Ripusta invertteri kiinnityskannattimeen ja varmista, että invertteri on tukevasti kiinni (ks. kuva 3.7).



VAROITUS:

Invertteri on asennettava pystysuoraan.

3.4 Yleiskatsaus invertterin kytkentään

	Käyttötarkoitus	Liitäntäpisteet
PV-kaapelit	PV DC -liitäntä invertteriin	Aurinkosähköjärjestelmästä DC+- ja DCliittimiin invertterissä.
Akkukaapelit	Akun DC-liitäntä invertteriin	Akun (+) ja (-) liittimistä invertterin BAT+ ja BATliittimiin.
AC-verkkokaapelit	Invertterin AC-liitäntä pääkeskukseen	Pääkeskuspaneelin OCPD:stä AC-GRID L1-, L2- ja L3-liittimiin.
AC-varakaapelit	Invertterin AC-liitäntä varajärjestelmän alakeskukseen	Varakuorman OCPD-alakeskuksesta invertterin AC-BACKUP L1-, L2- ja L3-liittimiin
Maadoituskaapelit	Järjestelmän maadoitusjohtimet	Pääkeskuksen maadoituskiskosta invertterin liitäntärasian sisällä olevaan maadoituskiskoon
Mittarin kaapeli	Invertterin ja mittarin välinen tietoliikenne	Mittarista HM-liittimeen. Lisätietoja on kuvassa "Energiamittarin asentaminen".
Akun tietoliikennekaapeli	Invertterin ja akun välinen tietoliikenne	Akusta BMS-liittimeen. Lisätietoja on kuvassa "Akun asentaminen".
Tiedonkeruulaite (valinnainen)	Järjestelmän valvonta SolisCloudissa	USB COM -portti invertterin alaosassa (Lisätietoja onSolis-tiedonkeruulaitteen tuotekäsikirjassa)



HUOMAA

Johtimien mitat ja OCPD:n mitoitus on määritettävä kansallisten sähkömääräysten (NEC) ja paikallisten standardien mukaisesti.

3.5 Maakaapelin asennus

Invertterin molemmilla puolilla on ulkoinen maadoitusliitäntä.

Valmistele OT-liittimet: M5. Käytä asianmukaisia työkaluja kaapelikengän puristamiseksi liittimeen.

Kytke OT-liitin maadoituskaapelilla invertterin oikealle puolelle. Vääntömomentti on 3,5 Nm.



Jos haluat liittää maadoitusliittimen jäähdytyselementtiin, noudata seuraavia ohjeita:

- Suosittelemme käyttämään kuparilankaa alustan maadoitukseen. Joko umpijohdin tai monisäikeinen johto on hyväksyttävä. Katso johtojen mitoitus paikallisen säännöstön standardista.
- 2. Kiinnitä OT-liitin: M5.



TÄRKEÄÄ

Jos useita inverttereitä on kytketty rinnakkain, kaikki invertterit on kytkettävä samaan maadoituspisteeseen, jotta invertterien maadoitusten välille ei pääse syntymään jännitepotentiaalia.

- 3. Kuori maakaapelin eristys sopivan pituiseksi (ks. kuva 3.9).
- 4. Purista rengasliitin kaapeliin ja liitä se sitten alustan maadoitusliittimeen.



3.6 Aurinkosähköjärjestelmän kaapelin asennus



Varmista ennen invertterin kytkemistä, että aurinkosähköjoukon avoimen piirin jännite on invertterin raja-arvojen sisällä.



Varmista ennen kytkemistä, että aurinkosähköjärjestelmän lähtöjännitteen napaisuus vastaa "DC+" ja "DC-" -symboleja.



Käytä aurinkosähköjärjestelmälle hyväksyttyä DC-kaapelia.

1. Valitse sopiva DC-kaapeli ja kuori johtoja 7 ± 0,5 mm. Katso tekniset tiedot alla olevasta taulukosta.



2. Ota DC-liitin ulos tarvikepussista, käännä ruuvikorkkia irrottaaksesi ja irrota vedenpitävä kaulus.



3. Vie kuorittu DC-kaapeli mutterin ja vedenpitävän kauluksen läpi.



4. Kytke DC-kaapelin johdinosa metalliseen DC-liittimeen ja purista se erityisellä DC-liittimen puristustyökalulla.



5. Aseta puristettu DC-kaapeli tiukasti DC-liittimeen, aseta sitten vedenpitävä kaulus DC-liittimeen ja kiristä mutteri.



6. Mittaa DC-tulon PV-jännite yleismittarilla ja tarkista DC-tulokaapelin napaisuus.



7. Kytke johdotettu DC-liitin invertteriin kuvan osoittamalla tavalla ja kuulet pienen "naksahduksen", joka osoittaa, että liitäntä on tehty oikein.



VARO: Jos DC

Jos DC-tulot on vahingossa kytketty väärinpäin tai invertteri on viallinen tai ei toimi kunnolla, et saa kytkeä DC-kytkintä pois päältä, koska tämä voi aiheuttaa DC-kaaren ja vahingoittaa invertteriä tai jopa johtaa tulipaloon. Oikeat vaiheet ovat:

* Mittaa DC-ketjun virta kiinni napsautettavalla ampeerimittarilla.

* Jos se on yli 0,5 A, odota, että auringon säteilytilanne laskee, kunnes virta laskee alle 0,5 A:n.

* Vain sen jälkeen, kun virta on alle 0,5 A, voit sammuttaa DC-kytkimet ja irrottaa aurinkosähköjärjestelmän ketjut.

* Jotta vian mahdollisuus voidaan sulkea kokonaan pois, irrota aurinkosähköketjut DC-kytkimen sammuttamisen jälkeen, jotta vältetään jatkuvan aurinkosähköenergian aiheuttamat toissijaiset viat seuraavana päivänä.

Huomaa, että laitteen takuu ei kata virheellisistä toiminnoista johtuvia vahinkoja.

3.7 Akkukaapelin asennus



VAARA

Varmista ennen akkukaapeleiden asentamista, että akku on sammutettu. Tarkista yleismittarilla, että akun jännite on 0 VDC, ennen kuin jatkat. Tarkista akkutuotteen käyttöohjeesta ohjeet akun sammuttamiseen.



HUOMAA

Akun sulake invertterin johdinkotelossa on vaihdettavissa, mutta sen voi vaihtaa vain Solisin valtuuttama henkilö. BAT-sulake1 ja sulake2 ovat 1 000 V 100 A. Kunkin akun ulkoisen BAT-virtakatkaisijan suositeltu spesifikaatio on 80 A.

3.7.1 Asennusvaiheet



1. Aseta kaapeli kumijohtimeen johtojärjestyksen mukaisesti. Etsi reikä ja aseta kaapeli paikalleen. Puristusruuvinvääntimen vääntömomentti on 4 \pm 0,1 Nm.



2. Työnnä runko kumijohtimeen ja odota "naks"-ääntä.



3. Suorita asennus loppuun.



3.7.2 Purkamisen vaiheet

1. Kohdista ruuvimeisselillä lukituksen avausasento, paina ja pidä kiinni päärungosta ja vedä taaksepäin irrottaaksesi.



3.8 AC-kytkentä



VAARA

Varmista ennen AC-kaapeleiden asentamista, että OCPD:t (katkaisijat) on kytketty pois päältä. Varmista yleismittarilla, että AC-jännitteet ovat 0 VAC, ennen kuin jatkat.

AC-lähtöliittimiä on kolme sarjaa, ja asennusvaiheet ovat samat. AC- ja akkuliitäntöjen

kytkemisen enimmäislämpötila on 85 °C.



Malli	Älyportti	Varaportti	Verkkoportti	Maadoituskisko
Johdon koko	3AWG/4AWG	3AWG/4AWG	0AWG/1AWG	2 AWG
Vääntömomentti	28.2 N.m			20.3 N.m
Kaapeli	16 mm2/16 mm2/50 mm2			25 mm2

- 1. Tuo AC-kaapelit varakuormapaneeliin (varakäyttö) ja pääkäyttöpaneeliin (verkko) invertterin liitäntärasiaan. Varakuormituspaneelia ei saa kytkeä sähköisesti päähuoltopaneeliin.
- 2. Kuori 13 mm kunkin kaapelin päistä. Purista R-liittimet päihin.
- 3. Irrota pultit, aseta ne liittimiin ja kiristä pultit momenttiavaimella.
- 4. Katso liitäntäkilpien tarroista, jotta voit kytkeä AC-johdot oikeisiin liittimiin.

Kaapelitiivisteitä suositellaan. Asennuksen vääntömomentti on 7–7,5 Nm.

Vesitiiviyden varmistamiseksi käyttäjän on säännöllisesti tarkistettava, että asennus on tiivis.

3.9 CT-liitäntä



VARO:

Varmista, että AC-kaapeli on täysin eristetty AC-virrasta ennen CT:n kytkemistä.

3.9.1 CT-asennus

Tuotepakkauksessa oleva CT on pakollinen hybridijärjestelmän asennuksissa. Sitä voidaan käyttää verkkovirran suunnan havaitsemiseen ja järjestelmän käyttöolosuhteiden ilmoittamiseen hybridi-invertterille. CT-malli: ESCT-T50-300A/5A CT-kaapeli: Koko – 3 mm2, pituus – 4 m (jatkoa ei tueta).

Asenna CT kuumajohtoon järjestelmän verkkoliitäntäpisteeseen, ja CT:ssä olevan nuolen on osoitettava verkkoon päin.

Vie CT-johdot invertterin pohjassa olevan COM3-portin läpi ja liitä CT-johdot 14-napaiseen tietoliikenneliittimeen.

CT-johto	14-nastainen tietoliikenneliitäntä
Valkoinen	Nasta 1 (vasemmalta oikealle)
Musta	Nasta 2 (vasemmalta oikealle)
Valkoinen	Nasta 3 (vasemmalta oikealle)
Musta	Nasta 4 (vasemmalta oikealle)
Valkoinen	Nasta 5 (vasemmalta oikealle)
Musta	Nasta 6 (vasemmalta oikealle)



3.10 Invertterin tietoliikenne

3.10.1 Tietoliikenneportit



Portti	Porttityyppi	Kuvaus
СОМ	USB	Käytetään Solis-tiedonkeruulaitteen liittämiseen
COM1	4-reikäinen vesitiivis kaapelitiiviste	Käytetään RJ45-liitäntää varten liitäntärasian sisällä
COM2	4-reikäinen vesitiivis kaapelitiiviste	Käytetään RJ45-liitäntää varten liitäntärasian sisällä
СОМЗ	6-reikäinen vesitiivis kaapelitiiviste	Käytetään 14-nastaisen liitäntäkotelon sisäpuolella olevaan liitäntäkoteloon.
COM4	6-reikäinen vesitiivis kaapelitiiviste	Käytetään 14-nastaisen liitäntäkotelon sisäpuolella olevaan liitäntäkoteloon.

COM1-COM4:n kytkennän vaiheet:

Vaihe 1. Löysää kaapelitiivistettä ja poista sen sisällä olevat vesitiiviit korkit kaapeleiden lukumäärän mukaan ja pidä vesitiiviit korkit käyttämättömien reikien päällä.

Vaihe 2. Vie kaapeli kaapelitiivisteen reikiin.

(COM1-COM2 Reiän halkaisija: 6 mm, COM3-COM4 reiän halkaisija: 2 mm)

Vaihe 3. Kytke kaapeli vastaaviin liittimiin kytkentärasian sisällä.

Vaihe 4. Asenna kaapelitiiviste uudelleen ja varmista, että kaapelit eivät ole taipuneet tai venyneet liitäntärasian sisällä.



HUOMAA:

Kaapelitiivisteen sisällä olevissa 4-reikäisissä kiinnitysrenkaissa on aukot sivulla COM1:lle ja COM2:lle. Erota rako

käsin ja purista kaapelit reikiin sivuaukoista.



3.10.2 Tietoliikennepäätteet



Kuva 3.19 Tietoliikennepäätteet

Liitin	Тууррі	Kuvaus
BMS	RJ45	Käytetään invertterin ja litiumakkujen BMS:n väliseen CAN-tietoliikenteeseen.
Mittari	RJ45	(Valinnainen) Käytetään RS485-tietoliikenteeseen invertterin ja älymittarin välillä.
DRM	RJ45	(Valinnainen) Demand Response- tai Logic Interface -toimintoa varten. Tätä toimintoa saatetaan tarvita Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Australiassa.
EMS	RJ45	Käytetään CAN-tietoliikenteeseen invertterin ja kolmannen osapuolen ulkoisen laitteen tai ohjaimen välillä.
P-A	RJ45	(Valinnainen) Rinnakkaistoiminnan tietoliikenneportti.
P-B	RJ45	(Valinnainen) Rinnakkaistoiminnan tietoliikenneportti.
DIP-kytkin (2-1)	-	Jos rinnakkaislaite on kytketty rinnakkaisliitännän ensimmäiseen ja viimeiseen konsoliin, sinun täytyy laittaa DIP-kytkin ARM-levyllä ON-asentoon ja keskimmäisen laitteen on oltava kaikki OFF-asennossa.
НМ	Liitin-lohko	Nastat 1 ja 6 (vasemmalta oikealle) Käytetään CT-johdon liitäntää varten.
G-V	Liitin-lohko	Nastat 7 ja 8 (vasemmalta oikealle) Käytetään generaattorin käynnistys- ja pysäytyssignaalia varten.
G-S	Liitin-lohko	Nastat 9 ja 10 (vasemmalta oikealle) Varattu.
ATS380V	Liitin-lohko	Nasta 13 (L) Nasta 14 (N) (vasemmalta oikealle) 380VATS-signaali.

3.10.3 BMS-liitäntä

3.10.3.1 Litiumakun kanssa

CAN-tietoliikennettä tuetaan invertterin ja yhteensopivien akkumallien välillä. Vie CAN-kaapeli invertterin COM1- tai COM2-portin kautta ja liitä se BMS-päätteeseen RJ45-liittimellä.

l			
	CAN		
I			



HUOMAA:

Ennen kuin kytket CAN-kaapelin akkuun, tarkista, että invertterin ja akun tietoliikenteen nastajärjestys täsmää.

Jos ne eivät vastaa toisiaan, sinun on katkaistava CAN-kaapelin toisessa päässä oleva RJ45-liitin ja säädettävä nastajärjestys sekä

invertterin että akun nastamääritysten mukaisesti. Invertterin BMS-portin nastamäärittely on EIA/TIA 568B:n mukainen. CAN-H nastassa 4: sininen

CAN-L nastassa 5: sininen/valkoinen





HUOMAA:



Ennen kuin kytket RS485-kaapelin akkuun, tarkista, että invertterin ja akun tietoliikenteen nastajärjestys täsmää.

Jos ne eivät vastaa toisiaan, sinun on katkaistava RS485-kaapelin toisessa päässä oleva RJ45-liitin ja säädettävä nastajärjestys sekä invertterin että akun nastamääritysten mukaisesti.

Invertterin BMS-portin nastamäärittely on EIA/TIA 568B:n mukainen.

RS485A nastassa 6: vihreä

RS485B nastassa 3: vihreä/valkoinen



3.10.4 Mittarin liitäntä (valinnainen)

Jos haluat asentaa muun älymittarin kuin mukana toimitetun CT:n, ota yhteyttä Solis-myyntiedustajaan älymittarin ja sitä vastaavan CT:n tilaamiseksi.

Vie RS485-mittarin kaapeli invertterin COM1- tai COM2-portin kautta ja liitä se RJ45-liittimellä mittarin päätelaitteeseen.



RS485A nastassa 1: oranssi/valkoinen RS485B nastassa 2: oranssi





HUOMAA:

Yhteensopiva älymittarin nastamääritelmä. ESCT-T50-300A/5A – nasta 9 on RS485B ja nasta 10 on RS485A

3.10.5 DRM-portin liitäntä (valinnainen)

3.10.5.1 Etäsammutustoiminto

Solis-invertterit tukevat etäsammutustoimintoa, jonka avulla invertteriä voi kauko-ohjata logiikkasignaalien avulla.

DRM-portissa on RJ45-liitin, ja sen nastoja 5 ja 6 voidaan käyttää etäsammutustoimintoa varten.

Signaali	Toiminto
Oikosulku nasta5 ja nasta6	Invertteri tuottaa
Avoin nasta5 ja nasta6	Invertterin sammutus 5 sekunnissa



3.10.5.2 DRED-ohjaustoiminto (vain AU ja NZ)

DRED tarkoittaa kysyntäjouston mahdollistavaa laitetta. Standardissa AS/NZS 477 .2:2020 edellytetään, että invertterit tukevat kysyntäjoustotilaa (DRM).

Tämä toiminto on tarkoitettu AS/NZS 4777.2:2020 -standardin mukaisille inverttereille. DRM-liitäntään käytetään RJ45-liitintä.

Nasta	Määrittely sekä lataamaan että purkamaan kykeneville inverttereille.	Nasta	Määrittely sekä lataamaan että purkamaan kykeneville inverttereille.
1	DRM 1/5	5	RefGen
2	DRM 2/6	6	Com/DRM0
3	DRM 3/7	7	V+
4	DRM 4/8	8	V-



HUOMAA:

Solis-hybridi-invertteri on suunniteltu tuottamaan 12 V:n virtaa DRED:lle.



3.10.6 RS485-portin liitäntä (valinnainen)

Jos kolmannen osapuolen ulkoisen laitteen tai ohjaimen on kommunikoitava invertterin kanssa, voidaan käyttää RS485-porttia. Solis-invertterit tukevat tietoliikenneprotokollaa. Uusimman protokolla-asiakirjan saat Solisin paikalliselta huoltotiimiltä tai Solisin myynnistä. Tukee tällä hetkellä Ethernet-porttia; EMS-portti varattu.



HUOMAA:

RS485-portin nastamäärittely on EIA/TIA 568B:n mukainen. RS485A nastassa 5: Sininen/valkoinen RS485B nastassa 4: sininen



3.10.7 Rinnakkainen invertterikytkentä (valinnainen)

Jopa kuusi invertteriyksikköä voidaan kytkeä rinnakkain. Kytke rinnankytketyt invertterit P-A- ja P-B-liittimillä. Voidaan käyttää tavallista CAT5-internetkaapelia, jossa on suojakerrokset.



HUOMAA:

Jos rinnakkaislaite on kytketty rinnakkaisliitännän ensimmäiseen ja viimeiseen konsoliin, sinun täytyy laittaa ARM-piirilevyn DIP-kytkin



ON-asentoon, ja keskimmäisen laitteen on oltava kokonaan OFF.



HUOMAA:

Yksittäisen invertterin melu on alle 65 dB (A). Kun käytät useita inverttereitä yhdessä, varmista melusuojaus.

3.10.8 14-nastainen tietoliikenneliitinlohko

Liitinlohkon kytkentävaiheet:

Vaihe 1. Vie johdot COM3-portin reiän läpi (reiän halkaisija: 2 mm).

Vaihe 2. Kuori johdot 9 mm:n matkalta.

Vaihe 3. Käytä uraruuvimeisseliä painaaksesi lohkon yläosaan.

Vaihe 4. Työnnä kaapelin paljastunut kupariosa liittimeen.

Vaihe 5. Irrota ruuvimeisseli, ja liitin puristuu paljastuneeseen kupariosaan.

Vaihe 6. Vedä kaapelia kevyesti varmistaaksesi, että se on tiukasti kiinni.



3.10.8.1 HM-liitäntä (CT-liitäntä)

CT-liitäntä on tarpeen hybridi-invertterin oikean ohjauslogiikan varmistamiseksi, ellei käytetä älymittaria, kuten kohdassa 3 todetaan. 10.4 ja osa 3.9.

Invertteripakkauksen mukana toimitetussa virtalähteessä on MUSTA (S2) ja VALKOINEN (S1) johdin. MUSTA johdin on kytkettävä liitinlohkon nastoihin 2, 4 ja 6 ja VALKOINEN johto on kytkettävä liitinlohkon nastoihin 1, 3 ja 5 seuraavan kaavion mukaisesti.



3.10.8.2 G-V-liittimen liitäntä

G-V-liitin on jännitteetön kuivakontaktisignaali, joka kytketään generaattorin NO-releeseen generaattorin käynnistämiseksi tarvittaessa.

Kun generaattorin toimintaa ei tarvita, nastat 7 ja 8 ovat avoimessa piirissä. Kun generaattorin toimintaa tarvitaan, nastat 7 ja 8 ovat oikosulussa.



3.10.8.3 ATS380V-pääteliitäntä

ATS380V-päätteen ulostulojännite on 220 VAC, kun invertteri on kytketty verkkoon, ja kun invertteri on kytketty generaattoriin, ulostulojännite on 0 V.



3.11 Dieselgeneraattorin kytkentä

- 1. Vara PE on kytkettävä suoraan sähkönjakelukotelon PE-kuparipalkkiin eikä invertterin kuoreen.
- 2. Itse generaattori on maadoitettava, kytkettävä sähkökoteloon ja liitettävä invertterin generaattoriporttiin.
- 3. Kun generaattori on toiminnassa, irrota verkkokatkaisija tai vuotovirtasuoja virtakotelon sivussa välittömästi.





3.12 Rinnakkaisjärjestelmän kytkentä


3. Asennus

3.13 Litiumakun kytkentä

Invertteri tukee kolmea kytkentätapaa litiumakkuun liittämiseksi. Jos sinulla on vain yksi akku, sinun TÄYTYY liittää se invertterin DC 1 -porttiin ja tietoliikennekaapeli TÄYTYY liittää sisäpuolisen liitinlohkon BMS 1 -porttiin.



HUOMAA:

Akun täyden latauksen edellytykset:

Tämän tuotesarjan yhteensopivan akun jännitteen on oltava 150–800 V, mutta jos haluat akun olevan täysin ladattu, sinun on tiedettävä edellytykset (kuten alla olevassa taulukossa on esitetty) sitä varten. Kun akun jännite on 400–500 V, latausvirta voi saavuttaa enimmäisarvon 70 A, ja kun akun jännite on 500-800 V, yhden kanavan latauskapasiteetti voi saavuttaa 35 KW. Esimerkiksi 50K-mallissa kahden akun latausteho voi olla yhteensä 55 kW (1,1 kertaa nimellisteho).

S6-EH3P(30-50)K-H-ND							
NO.	Akun jännite (V)	Akun virta (A)	Akun teho (kW)				
1	150	30	4.5				
2	200	38	7.6				
3	300	54	16.2				
4	400	70	28				
5	500	70	35				
6	550	64	35				
7	600	58	35				
8	700	50	35				
9	800	44	35				

3. Asennus







HUOMAA:

Tätä akun kytkentätilaa varten tietoliikennejohto on kytkettävä invertterin BMS 1 -porttiin.



HUOMAA:

Ulkoisten AC-katkaisijoiden ehdotetut tekniset tiedot ovat seuraavat.

- AC-verkkoportti: nelinapainen, 160 A, Icc ≥ 20KA, Icp, mr ≥ 800 A (5In)
- Varaportti: nelinapainen, 80 A, Icc ≥ 20KA, Icp, mr ≥ 600 A.
- Älyportti: nelinapainen, 80A, Icc ≥ 20KA, Icp, mr ≥ 600 A.

Ulkoisten liitäntöjen johdotusliittimien lämpötilarajan on oltava alle 85 $^\circ\!\!C.$

3. Asennus



3.14 Älymittarin mittauksen liitäntämenetelmä järjestelmää varten

3. Asennus

3.15 Etävalvontayhteys

Invertteriä voidaan valvoa etänä Wi-Fi-, LAN- tai 4G-yhteyden kautta. Invertterin pohjassa olevaan USB-COM-porttiin voidaan liittää erilaisia Solis-tiedonkeruulaitteita SolisCloud-alustan etävalvontaa varten.

Katso Solis-tiedonkeruulaitteiden käyttöoppaista lisätietoja Solis-tiedonkeruulaitteiden asentamista varten. Solis-tiedonkeruulaitteet ovat lisävaruste, ja ne voi ostaa erikseen. Invertterin pakkauksessa on pölysuoja, jos porttia ei käytetä.

VAROITUS:

USB COM -portti voidaan liittää vain Solis-tiedonkeruulaitteisiin. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.





4.1 Älykkäät LED-merkkivalot

Solis S6 -sarjan invertterissä on viisi merkkivaloa (akku, virta, Wi-Fi, Ethernet ja Bluetooth), jotka ilmaisevat invertterin toimintatilan.

Wi-Fi-tiedonkeruulaite on asennettava hybridi-invertterin COM-porttiin ennen paikallista virheenkorjausta.

Merkkivalo vilkkuu lomittain kolmen sekunnin ajan ja vaihtelee akkua 1 kuvaavan sinisen merkkivalon ja akkua 2 kuvaavan vihreän merkkivalon välillä.

	Valo	Tila	Kuvaus
		Sininen valo vilkkuu	Akku 1 latautuu
		Vihreä valo vilkkuu	Akku 2 latautuu
		Sininen valo vilkkuu taaksepäin	Akku 1 purkautuu
***solis		Vihreä valo vilkkuu taaksepäin	Akku 2 purkautuu
WW COLO		Sininen valo palaa tasaisesti	Akku 1 tyhjäkäynnillä
	Akku	Vihreä valo palaa tasaisesti	Akku 2 tyhjäkäynnillä
		Keltainen valo palaa tasaisesti	Akun 1 hälytys
		Keltainen valo vilkkuu	Akun 2 hälytys
		POIS PÄÄLTÄ	Ei akkua tai ei toiminnassa
	© Teho	Sininen palaa tasaisesti	Toimii normaalisti
		Keltainen palaa tasaisesti	Varoitus
<u>Teho</u> WiFi		Punainen palaa tasaisesti tai vilkkuu 3 sekunnin välein	Hälytys
RS485		POIS PÄÄLTÄ	Ei akkua tai ei toiminnassa
Blueteeth	etooth WiFi RS485 Bluetooth	Sininen palaa tasaisesti	COM-portti käytössä
*Bidetootii		POIS PÄÄLTÄ	COM-portti ei käytössä
		Sininen palaa tasaisesti	Mittarin/CT:n tietoliikenne normaali
		POIS PÄÄLTÄ	Mittarin/CT:n tietoliikenne ei normaalia
		Sininen palaa tasaisesti	Bluetooth-portti käytössä
()		POIS PÄÄLTÄ	Bluetooth-portti ei käytössä

LED-merkkivalojen kytkeminen päälle

Muutaman minuutin kuluttua LED-merkkivalot sammuvat virran säästämiseksi Voit sytyttää valot takaisin päälle painamalla lyhyesti



Hälytystila

Kun invertterissä on hälytys, invertterin LED-valo muuttuu punaiseksi ja alkaa vilkkua. Suosittelemme, että muodostat yhteyden invertteriin Bluetoothilla, jotta voit määrittää hälytyskoodin.





HUOMAA:

Akun/Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth-merkkivalot sammuvat automaattisesti yhden minuutin kuluttua. Virran merkkivalo pysyy päällä pienemmällä kirkkaudella Herätä kaikki merkkivalot painamalla virran merkkivaloa lyhyesti.

4. Yleiskuvaus

4.2 Salasanan nollaus

Kun omistajan tai asentajan on palautettava salasanansa, paina invertterin merkkivaloa pitkään 5 sekunnin ajan.

Jos nollauskomento käynnistetään onnistuneesti, tilan merkkivalo muuttuu siniseksi ja vilkkuu 3 sekunnin ajan 0,5 sekunnin taajuudella ennen kuin merkkivalon alkuperäinen tila palautuu. Jos komentoa ei onnistuta käynnistämään, merkkivalo muuttuu keltaiseksi ja vilkkuu 3 sekunnin ajan 0,5 sekunnin välein ennen kuin se palautuu alkuperäiseen tilaan. Jos komento käynnistetään onnistuneesti, Bluetooth-salasana voidaan nollata sovelluksessa.

4.3 Invertterin sisäänrakennetun Bluetoothin kuvaus

Bluetooth: BDR, EDR, BLE

Taajuusalue(et), jolla radiolaite toimii: 2,402-2,480 GHz

Suurin lähetysteho: 8 dBm

Ginlong Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, että hybridi-invertterin radiolaitetyyppi on 2014/53/EU-direktiivin mukainen.

5.1 Käyttöönottoa edeltävä vaihe

- Varmista, että korkeajännitejohtimet eivät ole jännitteisiä.
- Tarkista, että kaikki kanavien ja kaapeleiden liitäntäkohdat ovat tiiviitä.
- Varmista, että kaikilla järjestelmän komponenteilla on riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten.
- Seuraa jokaista kaapelia varmistaaksesi, että ne kaikki päättyvät oikeisiin paikkoihin.
- Varmista, että kaikki varoituskyltit ja tarrat on kiinnitetty järjestelmään.
- Tarkista, että invertteri on kiinnitetty seinään eikä se ole löysä tai heiluva.
- Ota esiin yleismittari, joka voi mitata sekä AC- että DC-ampeereja.
- Sinulla on Android- tai Apple-matkapuhelin, jossa on Bluetooth.
- Asenna SolisCloud-sovellus matkapuhelimeen ja rekisteröi uusi tili.
- Sovelluksen uusimman version voi ladata ja asentaa kolmella tavalla.
- 1. Voit käydä osoitteessa www.soliscloud.com.
- 2. Voit hakea "Soliscloud" Google Playsta tai App Storesta.
- 3. Voit skannata QR-koodin ladataksesi SolisCloudin.

5.2 Virta päällä

Vaihe 1: Kun DC-kytkin on pois päältä, kytke aurinkosähköketjut päälle ja mittaa sitten aurinkosähköketjujen DC-jännite tarkistaaksesi, että jännite ja napaisuus ovat oikein. Kytke akku päälle ja tarkista myös akun jännite ja napaisuus.





Vaihe 2: Kytke järjestelmän OCPD päälle ja mittaa sitten pääjännitteen ja vaihejännitteen AC-jännitteet. Järjestelmän varapuoli on pois päältä, kunnes käyttöönotto on valmis. Kytke OCPD toistaiseksi pois päältä.

Vaihe 3: Kytke DC-kytkin päälle ja sitten järjestelmän OCPD (AC-katkaisija). Tämä invertteri voidaan kytkeä päälle pelkällä aurinkosähköllä, pelkällä akulla ja pelkällä verkkovirralla. Kun invertteri on kytketty päälle, kaikki viisi merkkivaloa palavat.

5.3 Virta pois päältä

Vaihe 1: Katkaise AC-katkaisijasta tai AC-kytkimestä AC-virta invertteriin.

- Vaihe 2: Kytke invertterin DC-kytkin pois päältä.
- Vaihe 3: Kytke akun katkaisija pois päältä.
- Vaihe 4: Tarkista yleismittarilla, että akun ja AC-jännitteet ovat 0 V.



5.4 Sovelluksen asetukset

5.4.1 Kirjautuminen sovellukseen Bluetoothin kautta

Vaihe 1: Yhdistä Bluetoothilla.

Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessa ja avaa sitten SolisCloud-sovellus. Napsauta "Lisää työkaluja" -> "Paikallinen toiminta" -> "Yhdistä Bluetoothilla".

Register		Register	Local Operation	
Hello, Welcome to SolisCloud	Hello, Welcome to Solis(Cloud	Select Connection Method	
Username/Email	Username/Email		Connect With Bluetooth	
Password 🗞	Password	<u>ø</u>		
I have agreed Privacy Policy	I have agreed Privacy Policy			
Log in	WiFi Configu	ration	Connect With WiFi	
Remember Forgot Password	Local Opera	ation		
Language More Tools Data Migration	Cancel			

Vaihe 2: Valitse Bluetooth-signaali invertteristä. (Bluetooth-nimi: Inverter SN)

<	Nearby Device	8							
If the device is button at the b	If the device is not in the list, please click the "Search Device" button at the bottom or drop-down to refresh the page								
Other Devi	ce								
xxxxx	ххххххх	>							
💿 vivo T	WS 2	>							
	Search Device								

Vaihe 3: Kirjaudu tilille.

Jos olet asentaja, valitse asentajatilin tyyppi. Jos olet paikan omistaja, valitse omistajatilin tyyppi. Aseta sitten oma salasanasi valvonnan tarkistamista varten.

(Asentajan on suoritettava ensimmäinen kirjautuminen, jotta voidaan tehdä alkuasetukset).

Control Verification	Control Verification	Control Verification	
© xxxxxxxxxxx	• xxxxxxxxxxx	© xxxxxxxxxx	
Select account type	Select account type	Installer	
Enter password (6-characters)	Enter password (6-characters)	Enter password (6-characters)	
Verify	Verify	Enter password again	
	Installer	before continuing	
	Owner	Set Enable	
	Cancel		

5.4.2 Sovelluksen pika-asetukset

Jos invertteri otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, sinun on ensin käytävä läpi pika-asetukset. Kun tämä on tehty, näitä asetuksia voidaan muuttaa myöhemmin.

Invertterin aika -> Mittarin asetukset -> Verkkokoodi -> Varastointitila -> Akkumalli

(1)Invertterin aika:

Jos haluat asettaa invertterin kellonajan ja päivämäärän, napauta

"Seuraa puhelimen aikaa" -kohdan vieressä olevaa vaihtokytkintä ja napauta sitten oikeassa alakulmassa olevaa kohtaa "Seuraava vaihe".

< a	uick Setti	ing 💮 💮
Battery 	Meter/CT Setting	Grid Code
Inverter Current Tim	е	2021–10–10 12:30
Follow Phone Time		
Inverter Time Setting		
Skip		Next Step

(2) Akku:

- Valitse akkupankkien määrä : 1-2;
- Valitse akkumalli: jos liitetyn akun merkki ei ole luettelossa, valitse "General_LiBat_HV"
- Valitse akun liitäntätapa.

< Quick Settin	ng	< Quick Setting	• 🛞
Battery	Grid Code	Battery Grid Code	
Inverter Meter/CT Time Setting		Inverter Meter/CT Time Setting	 Storage Mode
Number of Battery Banks	15	Number of Battery Banks	2 >
Battery Model	PYLON_LV >	Battery Model PYLO	N_LV >
Battery Connection Method		Battery2 Model PYLO	N_LV >
DC Line DMS Communication Line		Battery Connection Method	
Back	Next Step	Back Next Step	

(3) CT/mittarin asetukset: • Valitse CT tai mittari;

• Aseta mittarin tyyppi (Solis tarjoaa Eastronin kolmivaiheista mittaria, joka on itsetunnistettava).

• Aseta mittarin asennuspaikka: Verkon puoli / Kuorman puoli /

Verkko + aurinkosähköjärjestelmän invertteri;

Aseta CT-suhde: oletusarvo 60 (Solis tarjoaa ESCT-T50-300A/5A CT:tä).

Jos käyttäjä asentaa oman CT:n, CT-suhde on asetettava manuaalisesti.

Jos järjestelmä on liitetty mittariin, CT-suhde on asetettava mittarissa.

• CT-suunta: Kun CT on asennettu oikein, valitse "Eteenpäin". Kun CT on asennettu väärään suuntaan, CT-näytteenottovirta kääntyy tehoa laskettaessa; korjaa valitsemalla "Kääntö".

< Quick Setting	·•· ⊗	< ଦ	uick Setting	·•• ⊗	<	Quick	Setting	••• ⊗
Battery G Cc Inverter Meter/CT Time Setting	rid ode 	Battery	Grid Code Meter/CT Setting	Storage Mode	Inverter Time	Battory	Grid Code eter/CT Setting	Storage Mode
Meter/CT Setting	CT >	Meter/CT Setting		Meter >	Meter/C	T Setting		CT >
Meter Installation L ocation	Grid side >	Meter Type		>	Met	Meter Insta	llation Location	le >
CT Ratio	0 >	Meter Installation Lo	cation	> >	ст ОСТ	Grid side	ter	< < br
and an and an and an and	-424				СТ	Cancel	Save	0 >
Back Nax	t Step	Back	Next :	Step		Back	Save	tep

••• 🛞

(4) Verkkokoodi:

Valitse paikalliset määräykset täyttävä verkkokoodi.

Ylijännite-/alijännite-/yli- ja alitaajuustasot ovat oletusarvoja, jotka perustuvat verkkokoodiin. Parametreja ei tarvitse asettaa manuaalisesti.

<		G	rid Port	·•• ⊗	< Select Country/Region
Grid C	Code			EN50549NL >	General
					User-define
HV1	253.0V		1.20s	HV1_T	Other
HV2	253.0V		1.20s	HV2_T	A
HV3	6553.5V		-0.01s	HV3_T	Aruba
LV1	184.0V		1.20s	LV1_T	Australia
LV2	184.0V		1.20s	LV2_T	Austria
LV3	57.5V				В
				7	Barbados
HF1	51.00Hz		1.20s	HF1_T	Belaium
HF2	51.00Hz		1.20s	HF2_T	
LF1	48.00Hz		1.20s	LF1_T	Brazil
LF2	48.00Hz		1.20s	LF2 T	с
					Chile
Startu	p–VH			253.0V >	China
Startu	p–VL			195.5V >	Cyprus
Recov	er-VH			253.0V >	Czech
Recov	er-VL			195.5V >	D

(5) Varastointitila:

KAIKKIEN tilojen ensisijaisena tavoitteena on käyttää käytettävissä olevaa aurinkosähköä kuormien tukemiseen. Eri tilat määräävät, mikä on toinen prioriteetti eli ylimääräisen aurinkosähkötehon käyttö.

Omakäyttö / Myy ensin / Off-grid ovat toisensa poissulkevia. Käyttäjät voivat valita vain yhden tilan.

<	Quick Setting	(••• 🛞
Ba	ittery Grid	Code
0	o—o—(⊘——⊙
Inverter	Meter/CT	Storage
Time	Setting	Mode
Storage Mode		
Self use		
 Selling fit 	rst	
 off grid 		
Allow export		
Max export po	ower	100W >
Bac	ck Co	omplete

Asetukset	Kuvaus
Omakäyttö	Aurinkosähköjärjestelmän tehovirtauksen prioriteettisekvenssi: kuormat > akku > verkko. Tässä tilassa järjestelmä varastoi ylimääräisen aurinkosähkötehon akkuun sen jälkeen, kun kuormat on syötetty. Jos akku on ladattu täyteen tai jos akkua ei ole, ylimääräinen aurinkosähkö viedään (myydään) takaisin verkkoon. Jos järjestelmä on asetettu niin, että se ei vie tehoa, invertteri vähentää aurinkosähkötehoa (invertterin lähtötehoa alennetaan).
Myy ensin	Aurinkosähköjärjestelmän tehovirtauksen prioriteettisekvenssi: kuormat > verkko > akku. Tässä tilassa järjestelmä vie ylimääräisen aurinkosähkötehon sen jälkeen, kun kuormat on syötetty. Jos vientitehon kiintiö on täyttynyt, jäljelle jäävä aurinkosähkö varastoidaan akkuun. Huomaa: Tätä tilaa ei tulisi käyttää, jos vientiteho on asetettu nollaan.
Off grid	Aurinkosähköjärjestelmän tehovirtauksen prioriteettisekvenssi: kuormat > akku. Tätä tilaa voidaan käyttää vain silloin, kun järjestelmä ei ole liitetty verkkoon. Tämä tila on kuin omakäyttötila, mutta aurinkosähkötehoa rajoitetaan, jos aurinkosähköteho on > akun teho + kuorman teho.

Taulukko 5. 1 Varastointitilojen kuvaus

Kun olet suorittanut pika-asetukset, napauta "Valmis", ja sovellus vie sinut etusivulle.

5.4.3 Sovelluksen käyttöliittymän rakenne



5.4.4 Kotisivu

Tämä näyttö näyttää energian tuotannon ja kulutuksen sekä virtauksen.

Se näyttää seuraavat tiedot:

- Aurinkosähköjärjestelmän tuotto tänään
- Verkko: tuotu/viety tänään
- Akku ladattu/purkautunut tänään
- •Verkon kuormituksen kulutus tänään
- •Varavoiman kuormituksen kulutus tänään
- GEN-tuotto tänään.

Sivun alareunassa on neljä alavalikkoa: Kotisivu, Tiedot, Hälytys ja Asetukset.



5.4.5 Asetukset

Tältä sivulla käyttäjät löytävät pika-asetukset ja muut yksityiskohtaiset asetukset seuraavasti:

<	NV_1122334	45566C7C8	·•· ⊗
11223344556	6C7C8		
(신) Inverter P	ower ON / OF	F	•
l Storage N	Node		>
🕏 Battery S	etting		>
🐯 Smart Po	rt		>
r Grid Port			>
丽 Parallel S	etting		>
🚯 Basic Set	ting		>
®∰ Professio	nal Setting		>
📑 Quick Set	ting		>
Pevice Up	ograde		>
B		遊	©3
1101110	0	2 SQLETT	oosting

1. Varastointitila

a. Valitse varastointitila:

• Omakäyttö / Myy ensin / Off-grid. Nämä kolme tilaa ovat toisensa poissulkevia. Käyttäjät voivat valita vain yhden tilan. Näiden tilojen määritelmät ovat kohdassa 5.4.2 "Pika-asetukset".

Storage Mode	·•• ⊗	Unb	Storage	Mode
e Mode	Self use >	Exp	 Self use 	
Reserved	80% >		O Selling first	
3	_	Allo	Off grid	
port		Paro		
ort power	54900W >	Cha		
> Output				
calibration	-30W >			
			Cancel	Save

< Storage Mode	·•· ⊗	< Storage Mo	ode ·•· ⊗	< Storage Mo	ode 💀 🛞
Storage Mode	Self use >	Storage Mode	Selling first >	Storage Mode	Off grid >
Batt Reserved	80% >	Batt Reserved	80% >	Unblance Output	
Allow export		Max export power	54900W >		
Max export power	54900W >	Unblance Output			
Unblance Output		Export calibration	-30W >		
Export calibration	-30W >	📴 Grid Peak shaving	66600W >		
📴 Grid Peak shaving	66600W >	Allow grid charge			
Allow grid charge		Charging&Discharging Slot			
Charging&Discharging Slot		+ Add time s	slot		
+ Add time slot					

Huomaa:

"Salli vienti" voidaan asettaa vain "Omakäyttö"-tilassa;

"Lisää aikaväli " voidaan asettaa vain verkkoon kytketyssä tilassa ("Omakäyttö"-tilassa ja "Myy ensin" -tilassa).

b. Asetustilan toiminnot:

Asetukset	Kuvaus
Akku varattu	Vaihteluväli: 5~95 %, oletus: 80 %, asetettavissa. Kun akun SOC < asetettu akun vara-SOC, akku lakkaa purkautumasta.
Salli vienti	Kun asetus on käytössä, järjestelmä voi viedä sähköä verkkoon.
Suurin vientiteho	Oletus: 1,1 kertaa nimellisteho. Huomautus: Jos syöttö ei ole sallittu, aseta enimmäisvientitehoksi 0.
Viennin kalibrointi	Vaihteluväli: -500w-500w, oletus 20w, asetettavissa. CT/mittari-poikkeaman kompensointi käytännön sovelluksessa.
Salli verkkolataus	Sallii verkon ladata akkua, kun asetus on käytössä. Huomaa: jos "Salli verkkolataus" on päällä, invertteri käyttää verkkovirtaa akun lataamiseen vain kahdessa tapauksessa: • Akku on tyhjentynyt pakkolatauksen SOC-arvoon. • Kun aurinkosähköteho ei täytä asetettua virta-arvoa latausjaksojen aikana.

Taulukko 5.2 Asetustilan toiminnot

c. Lisää aikaväli:

< Storage Mode	·•· ⊗	<	Storag	e Mode	·•• ⊗	< Storage Mode	·•• ⊗
Storage Mode	Selling first >	Phase C Ra	ted Power Limi	it	ow >	Allow grid charge	
Batt Reserved	80% >	Export calib	ration		-30W >	Charging&Discharging Slot	
Max export power	54900W >	📴 Grid Pea	ak shaving		66600W >	00:00 - 07:00 Charging	
Unblance Output		Allow grid c	harge			SOC 1	100% >
Export calibration	-30W >	Charging&D	lischarging Slot			Charge Current 1	140.0A >
Grid Peak shaving	66600W >	00 : 00 -	- 07 : 00 Cha	arging		07:00 - 09:00 Discharging	
Allow grid charge			Force Discl	harge Period		SOC 1	20% >
Charging&Discharging Slot			Config (11 : 00	gurable - 14 : 00)		Discharge Current 1	140.0A >
+ Add time slot		09				11:00 Charging	
		10		13		100% > urrent 2 140.0A >	Delete
Charging Time		11 :	00 -	- 14	: 00	11:00 - 14:00 Discharging	
Discharging Time		12	01	15	01	SOC 2	20% >
		13			02	Discharge Current 2	140.0A >
Cancel		Ca	ncel	Co	nfirm	+ Add time slot	

Latauksen SOC: akun lataus pysähtyy, kun asetettu SOC on saavutettu; Purkauksen SOC: akun purkautuminen pysähtyy, kun asetettu SOC on saavutettu.



HUOMAA:

Liu'uta kytkin päälle. Akku latautuu/purkautuu asetetun lataus-/ purkausvirran mukaan asetettua aikaväliä seuraamalla.
Liu'uta näytön vasempaan reunaan. Käyttäjät voivat poistaa nykyisiä aikavälejä.

2. Akun asetukset

- a. Aseta "Akkupankkien lukumäärä" ja "Akkumalli".
- b. Aseta "Akun liitäntätapa": 1 akku 1 DC / 1 akku 2 DC / 2 akku 1 DC;
- c. Aseta akun parametrit

A Battery Setting A		(••• 🛞	K Battery Setting	••• 🛞
Number of Battery Banks Battery Model	0 No Battery	>	Number of Battery Banks 1 Battery Model PYLON_LV Battery Connection method 1Batt 1DC	>
			Max Charge Current	70A >
			Max Diaharge Current	70A >
			Over discharge	10% >
			Recovery	11% >
			Force Charge	80% >
			Battery Saving 👔	

Asetukset	Kuvaus
Enimmäislatausvirta	Enimmäislatausvirta, asetettavissa.
Enimmäispurkausvirta	Enimmäispurkausvirta, asetettavissa.
Ylipurkaus	Vaihteluväli: 5~40 %, oletus 20 %. Kun akku SOC < ylipurkautuu, se lakkaa purkautumasta.
Palautus	Vaihteluväli: asetettu ylipurkausarvo +1 % ~ asetettu ylipurkausarvo +20 %. Kun akun SOC > palautus SOC, se aloittaa latauksen. Varaa palautusdifferenssiarvo, jotta akku ei hyppää toistuvasti latauksen ja purkauksen välillä.
Pakkolataus	Vaihteluväli: 4 %~ asetettu ylipurkautumisarvo. Kun akun SOC < pakkolatauksen SOC, verkko lataa akun.

Taulukko 5.3 Akun asetus



HUOMAA:

Pakkolatauksen SOC < ylipurkauksen SOC < palautuksen SOC, muuten asetukset voivat olla virheellisiä.

d. Jos kahdella akkupankilla on samat asetukset, kytke "Käytä akun 1 parametriarvoja" päälle. Se vastaa automaattisesti akkupankin 1 asetuksia.

K Battery Setting		••• 🛞
Number of Battery Banks	2	
Battery Model	PYLON_LV	>
Battery Connection method	1Batt 1DC	
Batt1		
Max Charge Current		70A >
Max Diaharge Current		70A >
Over discharge		10% >
Recovery		11% >
Force Charge		80% >
Battery Saving 🞯		
Batt2		
Apply Batt1 parameter value	s	

3. Älyportti

Valitse älyportin tyyppi

- Kun se on kytketty generaattoriin, valitse "Genset-tulo";
- Kun se on kytketty älykkääseen kuormaan, kuten lämpöpumppuun, valitse "Älykkään kuorman lähtö"
- Kun se on kytketty verkkoon kytkettyyn invertteriin, valitse "AC-kytkentä".

Smart Port	< Smart Port	·•· ⊗	<	Smart Port ··· ⊗
 Genset input 	Smart Port	Genset input >	Smart Port	AC Coupled >
Smart load output	Genset connected to grid		OFF	80% >
None	Genset Rated Power	3.0kW >	ON	25% >
	Mode	Automatic >	Max freq	51.60Hz >
	OFF	80% >		
Cancel Save	ON	25% >		

Genset nimellisteho: manuaalinen syöttö.

OFF: Generaattorin lataus pysähtyy. SOC, asetettava, vaihteluväli: 35~100 %.

ON Generaattorin lataus alkaa. SOC, asetettava, vaihteluväli: 1~95 %.

AC-kytketty:

OFF: Verkkoon kytketty invertteri lopettaa latauksen. SOC, asetettava, vaihteluväli: 35~100 %. ON: Verkkoon kytketty invertteri aloittaa latauksen. SOC, asetettava, vaihteluväli: 1~95 %.

4. Verkkoportti

Katso kohta 5.4.2 "Sovelluksen pika-asetukset".

5. Rinnakkaiset asetukset

Kun rinnakkain on ≥ 2 invertteriä, kytke liukusäädin päälle.

Aseta Master- ja Slave-laitteet.

Aseta Master ID seuraavasti: 1

Slave-koneen ID: 2

Slave-koneen ID: 3

.... ja niin edelleen.

<	Parallel Setting	·•· ⊗
Parallel System		
Master-slave Se	etting	Master >
ID		1>
Phase Connecte	ad Setting	9 >

6. Perusasetukset

Aseta invertterin kellonaika ja päivämäärä napauttamalla liukusäädintä kohdan "Seuraa puhelimen aikaa " vieressä ja napauta sitten "Tallenna".

7. CT/mittarin asetukset

CT/mittari voidaan asettaa kahdella tavalla. Yksityiskohtaiset asetukset löytyvät kohdasta 5.4.2 "Sovelluksen pika-asetukset".

Menetelmä 1: Pika-asetukset

< INV_112233445566C7C8	·•· ⊗	<	Quick Setting ···· (
112233445566C7C8		Battery	Grid Code
创 Inverter Power ON / OFF	•	Inverter Time	Meter/CT Store Setting Mo
Storage Mode	>	Mater/CT Setting	Mata
Battery Setting	>	Motor Turno	Fastrop Standard 2B Mata
😨 Smart Port	>	Meter lostallation I	Eastron standard or Meter
R Grid Port	>	ocation	Grid side
Parallel Setting	>	CT Detection	
Basic Setting	>	CT Direction	Forward
B Professional Setting	>		
😅 Quick Setting	>		
û Device Upgrade	>		
② E 迹	Setting	Back	Next Step

Käyttöohje

Menetelmä 2: Asetukset - Ammattiasetukset - Laiteasetukset - Mittarin/CT-asetukset

✓ INV_112233445566C7C8 ··· ⊗	Professional Setting ••• ⊗	∠ Device Setting ··· ⊗
112233445566C7C8	Function Setting >	Restart HMI >
() Inverter Power ON / OFF	Protect Setting >	Backup Port Enabling Setting
Storage Mode	Device Setting >	Backup Port Reference Voltage Setting 230.0V >
Battery Setting	Compensation Setting >	Voltage Droop Setting
🐯 Smart Port		Backup Reference Frequency Setting 50.00Hz >
r Grid Port		Min.Droop Voltage 180.0V >
面 Parallel Setting >		Meter/CT Setting Meter >
Basic Setting		Meter Type Eastron Standard 3P Meter >
Reference of the setting Setti		Meter/CT Installation Location Grid side >
		CT Detection >
🚅 Quick Setting >		CT Direction Forward >
		No boost
		MPPT Parallel Mode
		Constant Voltage Mode
		Constant Voltage Mode Setting Voltage Valu $$600.0V\!>$ e

5.4.6 Hälytys

Hälytyssivulla voidaan näyttää nykyinen hälytys ja aiemmat hälytykset.



...

INV 0%

> Discharged 0.0kWh OkWh

> > 0.0V 0.0A 0W PYLON HV

> > > 0V කි

Setting

5.4.7 Tiedot

Tämän avulla löydät tietoja aurinkosähköjärjestelmästä / akusta / verkosta / kuormasta / invertteristä.

PV: Tässä näytetään kunkin aurinkosähkömoduulin teho/jännite/virta sekä historialliset tuottotiedot kuukausittain/vuosittain/kokonaisuutena laskettuna ja graafisesti esitettynä.

BATT: tässä näytetään akun teho/jännite/virta/SOC/SOH/enimmäislatausvirta/ enimmäispurkausvirta sekä historialliset akun lataus- ja purkaustiedot kuukausittain/ vuosittain/kokonaismäärän mukaan laskettuna, graafisesti esitettynä.

GRID: Tässä näytetään L1/L2/L3:n teho/jännite/virta sekä historialliset vienti-/ tuontitiedot kuukausittain/vuosittain/kokonaisuutena laskettuna, graafisesti esitettynä.

LOAD: Tässä näytetään verkkokuormituksen teho/jännite ja varakuorman teho/jännite/virta.

INV: tassa naytetaan invertterin sarjanumero/mallinumero ja ohjelmistov	/ersio.
---	---------

<	INV_112233	3445566C70	∞ ••• ⊗	< Historical Yeild	Info 😶 🛞	< 1	IV_11223344556	6C7C8
PV	BATT GRID	LOAD	INV PAR	Monthly Yearly	Total	PV BATT	GRID LOA	D I
O kWh		0 _{kWh}		< 2024−08	>	Ow Power(C	Charging)) 09 SO
Today Yiel	d rical Yield Info	Total Yield	×	Monthly Yeild: 0.00kWh			Charged	D
				8		Today	0.0kWh	0
PV Powe	r		ow	6		Yesterday	0.0kWh	0
	Volt	Current	Power	4		Total	OkWh	0
PV1	0.0V	0.0A	0.00W	2		ííí Historical C	harge&Dicharge Ir	nfo
PV2	0.0V	0.0A	0.00W	0	02 05 00 11	uur		
PV3	0.0V	0.0A	0.00W		A.A. 1.0 1.0 01	Inverter		
PV4	0.0V	0.0A	0.00W	Date	Yeild	Batt Voltage		
				2024-08-01	0.0kWh	Batt Current		
				2024-08-02	0.0kWh	Batt Power		
				2024-08-03	0.0kWh	Batt Model		
				2024-08-04	0.0kWh			
				2024-08-05	0.0kWh	Battery		
				2024-08-06	0.0kWh	Batt Voltage		
企	E	遊	Ø	2024-08-07	0.0kWh	Ê	E	遊
Home	info	Alarm	setting			Home	into A	.iarm

\langle INV_112233445566C7C8 \cdots \otimes						
PV	BATT	GRID	LOAD	INV	PAR	
O kWh Today Exp	ported		O kWh Total Expo	orted		
O kWh Today Imp	ported		O kWh Total Impo	orted		
Líí Histo	orical Exp	ortedℑ	ported Info		>	
Inverter						
		L1	L2	L3		
Active P	ower	OW	OW	OW		
Voltage		OV	0V	OV		
Current		0A	0A	OA		
Total Po	wer				0W	
Frequence	су			0.	00Hz	
Meter						
		L1	L2	L3		
Active P	ower	OW	OW	OW		
Voltage		OV	OV	0V		
创		F	迹	Ę	3	
Home		Info	Alarm	Set	ting	

<pre>INV_112233445566C7C8 ···</pre>					
PV BATT	GRID	LOAD	NV PAR		
O kwh Today Grid Load		O kWh Total Grid Lo	ad		
Okwh Today Backup Load Total Backup Load					
Grid Load					
	L1	L2	L3		
Power	OW	OW	OW		
Voltage	0.0V	0.0V	0.0V		
Backup Load					
	L1	L2	L3		
Power	OW	OW	OW		
Voltage	0.0V	0.0V	0.0V		
Current	0.0A	0.0A	0.0A		
کار ا	E	遊	(Q)		

<	INV	INV_112233445566C7C8 ··· ⊗			
PV	BATT	GRID	LOAD	INV	PAR
Invert	er				
SN			112	2334455	66C7C8
Model					5305
Rated	Power				50kW
DSP Version V0					V0000
ARM V	ersion		V0378		
HMI Ve	ersion		V010F		
AFCI V	ersion		V0000		
Inverte	r Time		2024-08-01 16:02:09		
Gense	ət				
Today	Yeild				0.0kWh
Total Y	'eild				0kWh
Power					0W
Freque	nev				0.00Hz
企		E	迹		63
Hom	0	Info	Alarm		Setting

Käyttöohje

6. Huolto

Solis S6 -sarjan invertteri ei vaadi säännöllistä huoltoa. Jäähdytyselementin puhdistus auttaa kuitenkin invertteriä haihduttamaan lämpöä ja lisää invertterin käyttöikää. Invertterin lika voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla.



VARO:

Älä koske pintaa, kun invertteri on toiminnassa. Jotkin osat voivat olla kuumia ja aiheuttaa palovammoja. Kytke invertteri pois päältä ja anna sen jäähtyä, ennen kuin teet huolto- tai puhdistustöitä.

Näyttö ja LED-tilan merkkivalot voidaan puhdistaa kankaalla, jos ne ovat liian likaisia lukemisen kannalta.



HUOMAA:

Älä koskaan käytä mitään liuottimia, hankausaineita tai syövyttäviä aineita invertterin puhdistamiseen.

6.1 Smart O&M

Jotta voimme parantaa tuotteitamme ja tarjota sinulle laadukkaampia palveluja, tässä laitteessa on sisäänrakennettu tiedonkeruumoduuli, joka kerää olennaisia tietoja käytön aikana

(kuten sähköntuotantotiedot, vikatiedot jne.).

Sitoutuminen:

- 1. Keräämme, käytämme ja käsittelemme laitetietojasi vain tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseen.
- 2. Ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin ja toteutettavissa oleviin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että epäolennaisia tietoja ei kerätä, ja suojaamme laitetietosi.
- 3. Emme jaa, siirrä tai paljasta kerättyjä laitetietoja minkään yrityksen, organisaation tai henkilön kanssa.
- 4. Kun lopetamme tuotteiden tai palveluiden käytön, lopetamme laitetietojesi keräämisen ajoissa.
- Jos et halua antaa tällaisia tietoja, voit ilmoittaa yhtiöllemme tämän toiminnon poistamisesta käytöstä. Tämä ei vaikuta tuotteen muiden toimintojen normaaliin käyttöön.

7. Vianmääritys

Viestin nimi	Tietojen kuvaus	Vianmääritysehdotus	
Off	Ohjaa laitetta sammutettavaksi	1. Kytke laite päälle ON/OFF-asetuksesta.	
LmtByEPM	Laitteen lähtöä ohjataan	 Tarkista, onko invertteri kytketty ulkoiseen EPM/mittariin, jotta estettäisiin käänteisvirta. Tarkista, ohjataanko invertteriä ulkoisella kolmannen osapuolen laitteella. Tarkista, onko invertterin tehonsäädön tehoasetus rajoitettu. Tarkista asetukset osasta 6.6.7 ja tarkista mittarin lukemat. 	
LmtByDRM	DRM-toiminto PÄÄLLÄ	1. Tätä ei tarvitse käsitellä.	
LmtByTemp	Ylilämmön tehon rajoitus	1. Tätä ei tarvitse käsitellä. Laite toimii	
LmtByFreq	Taajuus-teho rajoitettu	normaalisti.	
LmtByVg	Laite on Volt-Watt-tilassa	 Paikallisten turvallisuusvaatimusten määräysten vuoksi, kun verkkojännite on korkea, Volt-watt-toimintatila käynnistyy, jota ei yleensä tarvitse käsitellä. Invertterin tehdastestin virheet aiheuttavat tämän tilan avautumisen. Jos haluat sulkea sen, voit tehdä sen nestekidenäytöllä seuraavasti:Päävalikko → Lisäasetukset → Salasana 0010 → STD-tilan asetukset → Työtila → Työtila: NULL → Tallenna ja poistu. 	
LmtByVar	Laite on Volt-Var-toimintatilassa.	 Paikallisten turvallisuusvaatimusten määräysten vuoksi, kun verkkojännite on korkea, Volt-watt-toimintatila käynnistyy, jota ei yleensä tarvitse käsitellä. Invertterin tehdastestin virheet aiheuttavat tämän tilan avautumisen. Jos haluat sulkea sen, voit tehdä sen nestekidenäytöllä seuraavasti:Päävalikko → Lisäasetukset → Salasana 0010 → STD-tilan asetukset → Työtila → Työtila: NULL → Tallenna ja poistu. 	
LmtByUnFr	Alle taajuusrajan		
Standby	Ohitusajo	1. Tätä oi tarvitse käsitellä	
StandbySynoch	Off-grid-tilasta on-grid-tilaan.		
GridToLoad	Lataus verkosta		

7. Vianmääritys

Viestin nimi	Tietojen kuvaus	Vianmääritysehdotus		
Ylijännitehälytys	Verkon ylijännite on-site	 Verkkopuolen vika. Käynnistä laite uudelleen Jos ongelma ei vieläkään ratkea, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. 		
OV-G-V01	Verkon jännite ylittää ylemmän jännitealueen			
UN-G-V01	Verkon jännite ylittää alemman jännitealueen			
OV-G-F01	Verkon taajuus ylittää ylemmän taajuusalueen			
UN-G-F01	Verkon taajuus ylittää alemman taajuusalueen	1. Tarkista, onko sähköverkko epänormaali. 2. Tarkista, että AC-kaapeli on kytketty oikein		
G-PHASE	Epätasapainoinen verkkojännite	onko vika edelleen olemassa.		
G-F-GLU	Verkon jännitteen taajuuden vaihtelu			
NO-Grid	Ei verkkoa			
OV-G-V02	Verkon transienttiylijännite			
OV-G-V03	Verkon transienttiylijännite	 Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista, onko vika edelleen olemassa. 		
IGFOL-F	Verkkovirran seurantahäiriö			
OV-G-V05	Verkon jännitteen RMS välitön ylijännitevika			
OV-G-V04	Verkon jännite ylittää ylemmän jännitealueen	 Tarkista, onko sähköverkko epänormaali. Tarkista, että AC-kaapeli on kytketty oikein. 		
UN-G-V02	Verkon jännite ylittää alemman jännitealueen	onko vika edelleen olemassa.		
OV-G-F02	Verkon taajuus ylittää ylemmän taajuusalueen			
UN-G-F02	Verkon taajuus ylittää alemman taajuusalueen			
NO-Battery	Akkua ei ole liitetty	 Tarkista tiedot sivulta 1. Varmista, että akun jännite on standardien mukainen. Mittaa akun jännite pistokkeesta. 		
OV-Vbackup	Käänteinen ylijännite	 Tarkista, onko varaportin kytkentä normaali. Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista, onko vika edelleen olemassa. 		
Over-Load	Ylikuormitusvika	 Varavoiman teho on liian suuri tai jokin induktiivisen kuorman käynnistysteho on liian suuri. Sinun on poistettava jokin varakuorma tai poistettava varakuorman induktiivinen kuorma. 		

7. Vianmääritys

Viestin nimi	Tietojen kuvaus	Vianmääritysehdotus
BatName-FAIL	Väärä akkumerkki valittu	1. Tarkista, että valittu akkumalli vastaa todellista akkumallia.
CAN Fail	CAN-vika	 CAN-vika on tietoliikennevika invertterin ja akun välillä. Tarkista kaapelin kunto. Varmista, että se on kytketty akun ja invertterin CAN-porttiin. Tarkista, että käytät oikeaa kaapelia. Jotkin akut vaativat akun valmistajan erikoisakun.
OV-Vbatt	Akun alijännite havaittu	 Varmista, että akun jännite on standardien mukainen.Mittaa akun jännite invertterin liitäntäpisteestä. Ota yhteyttä akun valmistajaan lisäpalvelua varten.
UN-Vbatt	Akun ylijännite havaittu	 Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista, onko vika edelleen olemassa. Jos ongelma ei vieläkään ratkea, pyydämme ottamaan yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun.
Tuulettimen hälytys	Tuulettimen hälytys	 Tarkista, toimiiko sisäinen tuuletin oikein tai onko se juuttunut.
OV-DC01 (1020 DATA:0001)	DC 1 -tulon ylijännite	1. Tarkista, onko aurinkosähköjännite epänormaali.
OV-DC02 (1020 DATA:0002)	DC 2 -tulon ylijännite	 Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista, onko vika edelleen olemassa.
OV-BUS (1021 DATA:0000)	DC-väylän ylijännite	
UN-BUS01 (1023 DATA:0001)	DC-väylän alijännite	1. Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista,
UNB-BUS (1022 DATA:0000)	DC-väylän epätasapainoinen jännite	onko vika edelleen olemassa.
UN-BUS02 (1023 DATA:0002)	DC-väylän jännitteen epänormaali havaitseminen	
DC-INTF. (1027 DATA:0000)	DC-laitteiston ylivirta (1, 2, 3, 4)	 Tarkista, että DC-johdot on kytketty oikein ja että liitokset eivät ole löysät.
OV-G-I (1018 DATA:0000)	Vaiheen RMS-arvon ylivirta	 Tarkista, onko verkko epänormaali. Tarkista, että AC-kaapeli on kytketty oikein. Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista, onko vika edelleen olemassa.
OV-DCA-I (1025 DATA:0000)	DC 1 keskimääräinen ylivirta	
OV-DCB-I (1026 DATA:0000)	DC 2 keskimääräinen ylivirta	 Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista, onko vika edelleen olemassa.
GRID-INTF. (1030 DATA:0000)	AC-laitteiston ylivirta (abc-vaihe)	

Viestin nimi	Tietojen kuvaus	Vianmääritysehdotus	
DCInj-FAULT (1037 DATA:0000)	Virran DC-komponentti ylittää raja-arvon	 Tarkista, onko verkko epänormaali. Tarkista, että AC-kaapeli on kytketty oikein. Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista, onko vika edelleen olemassa. 	
IGBT-OV-I (1048 DATA:0000)	IGBT-ylivirta	 Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista, onko vika edelleen olemassa. 	
OV-TEM (1032 DATA:0000)	Moduulin ylilämpötila	 Tarkista, onko invertteriä ympäröivällä alueella huono lämmönpoisto. Tarkista, täyttääkö tuotteen asennus vaatimukset. 	
RelayChk-FAIL (1035 DATA:0000)	Releen vika	 Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista, onko vika edelleen olemassa. 	
UN-TEM (103A DATA:0000)	Matalan lämpötilan suojaus	 Tarkista invertterin käyttölämpötila. Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista, onko vika edelleen olemassa. 	
PV ISO-PRO01 (1033 DATA:0001)	Aurinkosähköjärjestelmän negatiivinen maavika	1. Tarkista, onko aurinkosähköketjuissa eristysongelmia.	
PV ISO-PRO02 (1033 DATA:0002)	Aurinkosähköjärjestelmän positiivinen maavika	 Tarkista, onko aurinkosähköjärjestelmän kaapeli vaurioitunut. 	
12Power-FAULT (1038 DATA:0000)	12 V:n alijännitevika		
ILeak-PRO01 (1034 DATA:0001)	Vuotovirtavika 01 (30 mA)		
ILeak-PRO02 (1034 DATA:0002)	Vuotovirtavika 02 (60 mA)	1. Tarkista virran vuoto maahan. Tarkista maadoitus.	
ILeak-PRO03 (1034 DATA:0003)	Vuotovirtavika 03 (150 mA)	Varmista, että kaikki johdot ovat hyvässä kunnossa eivätkä vuoda virtaa maahan.	
ILeak-PRO04 (1034 DATA:0004)	Vuotovirtavika 04		
ILeak_Check (1039 DATA:0000)	Vuotovirta-anturin vika		
GRID-INTF02 (1046 DATA:0000)	Sähköverkon häiriö 02	1. Tarkista, onko verkko vakavasti vääristynyt. 2. Tarkista, että AC-kaapeli on kytketty oikein.	
OV-Vbatt-H/ OV-BUS-H (1051 DATA:0000)	Akun ylijännite laitteistovika/VBUS	1. Tarkista, onko akun katkaisija laukeamassa. 2. Tarkista, onko akku vaurioitunut.	

Viestin nimi	Tietojen kuvaus	Vianmääritysehdotus	
OV-ILLC (1052 DATA:0000)	LLC-laitteiston ylivirta	 Tarkista, onko varakuorma ylikuormitettu. Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista, onko vika edelleen olemassa. 	
INI-FAULT (1031 DATA:0000)	AD-nollasiirtymän päällekytkentä		
DSP-B-FAULT (1036 DATA:0000)	Master-slave DSP tietoliikenne on epänormaalia	 Käynnistä järjestelmä uudelleen ja tarkista, onko vika edelleen olemassa. 	
AFCI-Check (1040 DATA:0000)	AFCI:n itsetestausvika		
ARC- FAULT (1041 DATA:0000)	AFCI-vika	 Varmista, että liitännät ovat tiiviit järjestelmässä. Valokaarivika-asetuksia voidaan muuttaa lisäasetuksissa, jos lisäsäätöä tarvitaan. 	

Taulukko 7. 1 Vikailmoitukset ja kuvaus



HUOMAA:

Jos invertteri näyttää jonkin taulukossa 7.1 luetelluista hälytysviesteistä, kytke invertteri pois päältä ja odota viisi minuuttia ennen kuin käynnistät sen uudelleen. Jos vika jatkuu, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai

huoltokeskukseen.

Pidä seuraavat tiedot valmiina, ennen kuin otat meihin yhteyttä.

- 1. Yksivaiheisen Solis-invertterin sarjanumero;
- 2. Yksivaiheisen Solis-invertterin jakelija/jälleenmyyjä (jos saatavilla);
- 3. Asennuspäivämäärä;
- 4. Ongelman kuvaus sekä tarvittavat tiedot, kuvat ja liitteet.
- 5. Aurinkosähköpaneelien konfiguraatio (esim. paneelien lukumäärä, paneelien kapasiteetti, ketjujen lukumäärä jne.);
- 6. Yhteystietosi.

Tekniset tiedot	S6-EH3P15K-H-LV-ND	S6-EH3P20K-H-LV-ND			
Tulo DC (aurinkosähköjärjestelmän puoli)					
Suurin käyttökelpoinen aurinkosähköteho	30kW	40kW			
Aurinkosähköjärjestelmän suositeltu enimmäiskoko	30kW	40kW			
Enimmäistulojännite	100	00V			
Nimellisjännite	60	0V			
Käynnistysjännite	18	0V			
MPPT-jännitealue	150-	850V			
Täyden kuorman MPPT-jännitealue	250-850V	330-850V			
Enimmäistulovirta	40A/40)A/40A			
Enimmäisoikosulkuvirta	60A/60)A/60A			
MPPT-numero / Tuloketjujen enimmäismäärä	3.	/6			
Enimmäissyöttöteho MPPT:tä kohti	24	kW			
Akku					
Akun tyyppi	Litiumioni				
Akun jännitealue	150 - 800V				
Enimmäislataus-/purkausteho	16.5kW	22kW			
Enimmäislataus-/purkausvirta	70A*2				
Akkutulojen lukumäärä	2				
Kunkin tulon suurin lataus-/purkausteho	16.5kW 22kW				
Tietoliikenne	CAN/RS485				
Lähtö AC (verkon puoli)					
Nimellinen lähtöteho	15kW	20kW			
Suurin näennäinen lähtöteho	15kVA	20kVA			
Vorkon nimellieiännite	3/(N)/PE, 220V				
verkon nimenisjannite	3/(N)/PE, 230V				
Verkon jännitealue	176-265V				
Verkon nimellistaajuus	50Hz/60Hz				
AC-verkon taajuusalue	45-55Hz/55-65Hz				
Verkon nimellislähtövirta	39.4A/37.7A	52.5A/50.2A			
Enimmäislähtövirta	39.4A/37.7A 52.5A/50.2A				
Tehokerroin	>0,99 (0,8 edellä - 0,8 jäljessä)				
THDi <3%		3%			

Tekniset tiedot	S6-EH3P15K-H-LV-ND	S6-EH3P20K-H-LV-ND			
Tulo AC (verkon puoli)					
AC-läpivirta enintään	78.8A/75.4A	105A/100.4A			
Nimellinen tuloiännite	3/(N)/P	E, 220V			
	3/(N)/P	E, 230V			
Nimellinen tulotaajuus	50Hz	/60Hz			
Tulo AC (generaattori)					
Enimmäistuloteho	15kW	20kW			
Nimellinen tulovirta	39.4A/37.7A	52.5A/50.2A			
Nimollinon tuloiännito	3/(N)/P	E, 220V			
	3/(N)/P	E, 230V			
Nimellinen tulotaajuus	50Hz	/60Hz			
Lähtö AC (varajärjestelmä)					
Nimellinen lähtöteho	15kW	20kW			
Suurin näennäinen lähtöteho	1.6 kertaa nimellisteho, 2 S				
Varakytkentäaika	<10ms				
Nimollinon lähtäjännito	3/(N)/PE, 220V				
Ninemierranojannie	3/(N)/PE, 230V				
Nimellistaajuus	50 Hz/60 Hz				
Nimellislähtövirta	39.4A/37.7A	52.5A/50.2A			
Suurin epätasapainoteho vaihetta kohti	33% nimellisteho				
THDv (@ lineaarinen kuormitus)	<2%				
Tehokkuus					
Enimmäistehokkuus	97.8%				
EU-tehokkuus	97.4%				
Aurinkosähköjärjestelmällä ladatun BAT:n enimmäistehokkuus	98.5%				
AC:hen ladatun/puretun BAT:n enimmäistehokkuus.	97.5%				
MPPT-tehokkuus	99.9%				

Tekniset tiedot	S6-EH3P15K-H-LV-ND	S6-EH3P20K-H-LV-ND			
Suojaus	Suojaus				
Saarekekäytön estosuojaus	K	yllä			
Eristysvastuksen tunnistaminen	Kyllä				
Lähdön ylivirtasuojaus	Kyllä				
Lähdön oikosulkusuojaus	K	yllä			
Lähdön ylijännitesuojaus	K	yllä			
DC-kytkin	Valin	nainen			
DC:n käänteisen napaisuuden suojaus	K	yllä			
DC-ylijännitesuojaus/AC-ylijännitesuojaus	Туу	ppi II			
Integroitu AFCI (DC-valokaarivikavirtasuojaus)	Valin	nainen			
Yleiset tiedot					
Mitat (L/K/S)	530*880	*290mm			
Paino	73	kg			
Topologia	Muuntajaton				
Omakäyttö (yö) <25W		5W			
Käyttölämpötila-alue	-25℃ ~ +60℃				
Suhteellinen kosteus	0-95%				
IP-luokitus	IP	66			
Melupäästöt	<65 dB(A)				
Jäähdytyskonsepti	Älykäs redundantti tuuletinjäähdytys				
Käyttöpaikan korkeus merenpinnasta enintään	4000m				
Verkkoyhteysstandardi	G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1/ EN 50549-10, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1 CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530 MEA, PEA, PORTARIA N° 140, DE 21 DE MARÇO DE 202				
Turvallisuus-/ EMC-standardi	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4 EN 55011				
Ominaisuudet	Ominaisuudet				
PV-liitäntä	MC4 Pikaliitäntäpistoke				
Akun liitäntä	Lii	tin			
AC-liitäntä	Liitinlohko				
Näyttö	LED + Bluetooth + sovellus				
Tietoliikenne	CAN, RS485, Ethernet, valinnainen: Wi-Fi, matkapuhelinverkko, LA				
Takuu	5 vuotta (jatkettavissa 20 vuoteen).				

Tekniset tiedot	S6-EH3P25K-H-LV-ND	S6-EH3P30K-H-LV-ND
Tulo DC (aurinkosähköjärjestelmän puoli)		
Suurin käyttökelpoinen aurinkosähköteho	50kW	60kW
Aurinkosähköjärjestelmän suositeltu enimmäiskoko	50kW	60kW
Enimmäistulojännite	1000V	
Nimellisjännite	600V	
Käynnistysjännite	180V	
MPPT-jännitealue	150-850V	
Täyden kuorman MPPT-jännitealue	420-850V	500-850V
Enimmäistulovirta	40A/40A/40A	
Enimmäisoikosulkuvirta	60A/60A/60A	
MPPT-numero / Tuloketjujen enimmäismäärä	3/6	
Enimmäissyöttöteho MPPT:tä kohti	24kW	
Akku		
Akun tyyppi	Litiumioni	
Akun jännitealue	150 - 800V	
Enimmäislataus-/purkausteho	27.5kW	33kW
Enimmäislataus-/purkausvirta	70A*2	
Akkutulojen lukumäärä	2	
Kunkin tulon suurin lataus-/purkausteho	27.5kW	33kW
Tietoliikenne	CAN/RS485	
Lähtö AC (verkon puoli)		
Nimellinen lähtöteho	25kW	30kW
Suurin näennäinen lähtöteho	25kVA	30kVA
Verkon nimellisjännite	3/(N)/PE, 220V	
	3/(N)/PE, 230V	
Verkon jännitealue	176-265V	
Verkon nimellistaajuus	50Hz/60Hz	
AC-verkon taajuusalue	45-55Hz/55-65Hz	
Verkon nimellislähtövirta	65.6A/62.8A	78.7A/75.3A
Enimmäislähtövirta	65.6A/62.8A	78.7A/75.3A
Tehokerroin	>0,99 (0,8 edellä - 0,8 jäljessä)	
THDi	<3%	
Tekniset tiedot	S6-EH3P25K-H-LV-ND	S6-EH3P30K-H-LV-ND
---	------------------------------	--------------------
Tulo AC (verkon puoli)		
AC-läpivirta enintään	131.2A/125.6A	152A/152A
Nimellinen tuleiännite 3/(N)		E, 220V
	3/(N)/PE, 230V	
Nimellinen tulotaajuus	50Hz/60Hz	
Tulo AC (generaattori)		
Enimmäistuloteho	25kW	30kW
Nimellinen tulovirta	65.6A/62.8A	78.7A/75.3A
Nimellinen tuleiännite	3/(N)/PE, 220V	
	3/(N)/PE, 230V	
Nimellinen tulotaajuus	50Hz/60Hz	
Lähtö AC (varajärjestelmä)		
Nimellinen lähtöteho	25kW	30kW
Suurin näennäinen lähtöteho	1.6 kertaa nimellisteho, 2 S	
Varakytkentäaika	<10ms	
Nimollinon lähtöjännito	3/(N)/PE, 220V	
Nimellinen lantojannite	3/(N)/PE, 230V	
Nimellistaajuus	50 Hz/60 Hz	
Nimellislähtövirta	65.6A/62.8A	78.7A/75.3A
Suurin epätasapainoteho vaihetta kohti	33% nimellisteho	
THDv (@ lineaarinen kuormitus)	<2%	
Tehokkuus		
Enimmäistehokkuus	97.8%	
EU-tehokkuus	97.4%	
Aurinkosähköjärjestelmällä ladatun BAT:n enimmäistehokkuus	98.5%	
AC:hen ladatun/puretun BAT:n enimmäistehokkuus.	97.5%	
MPPT-tehokkuus	99.9%	

Tekniset tiedot	S6-EH3P25K-H-LV-ND	S6-EH3P30K-H-LV-ND
Suojaus		
Saarekekäytön estosuojaus	Kyllä	
Eristysvastuksen tunnistaminen	Kyllä	
Lähdön ylivirtasuojaus	Kyllä	
Lähdön oikosulkusuojaus	K	yllä
Lähdön ylijännitesuojaus	K	yllä
DC-kytkin	Valin	nainen
DC:n käänteisen napaisuuden suojaus	K	yllä
DC-ylijännitesuojaus/AC-ylijännitesuojaus	Туу	ppi II
Integroitu AFCI (DC-valokaarivikavirtasuojaus)	Valin	nainen
Yleiset tiedot	•	
Mitat (L/K/S)	530*880*290mm	
Paino	73	kg
Topologia	Muuntajaton	
Omakäyttö (yö)	<25W	
Käyttölämpötila-alue	-25℃ ~ +60℃	
Suhteellinen kosteus	0-95%	
IP-luokitus	IP66	
Melupäästöt	<65 dB(A)	
Jäähdytyskonsepti	Älykäs redundantt	i tuuletinjäähdytys
Käyttöpaikan korkeus merenpinnasta enintään	400	00m
Verkkoyhteysstandardi	G99, VDE-AR-N 4105 / V EN 50549-10, VDE 0120 NTS 631/RD 1699/RD 244 / L CEI 0-21, C10/11, NRS 09 IEC 62116, IEC 61727, IEC 6 MEA, PEA,PORTARIA N° 140	2DE V 0124, EN 50549-1/ 6 / UTE C 15/VFR:2019, JNE 206006 / UNE 206007-1, 7-2-1, TOR, EIFS 2018.2, 20068, IEC 61683, EN 50530, 0, DE 21 DE MARÇO DE 2022
Turvallisuus-/ EMC-standardi	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/E	N 61000-6-2/-4 EN 55011
Ominaisuudet		
PV-liitäntä	MC4 Pikaliitäntäpistoke	
Akun liitäntä	Liitin	
AC-liitäntä	Liitin	lohko
Näyttö	LED + Bluetooth + sovellus	
Tietoliikenne	CAN, RS485, Ethernet, valinnaine	n: Wi-Fi, matkapuhelinverkko, LAN
Takuu	5 vuotta (jatketta)	vissa 20 vuoteen).

Tekniset tiedot	S6-EH3P30K-H-ND	S6-EH3P40K-H-ND
Tulo DC (aurinkosähköjärjestelmän p	ouoli)	
Suurin käyttökelpoinen aurinkosähköteho	60kW	80kW
Aurinkosähköjärjestelmän suositeltu enimmäiskoko	60kW	80kW
Enimmäistulojännite	1000V	
Nimellisjännite	600V	
Käynnistysjännite	180V	
MPPT-jännitealue	150-850V	
Täyden kuorman MPPT-jännitealue	500-850V	
Enimmäistulovirta	40A/40A/40A	40A/40A/40A/40A
Enimmäisoikosulkuvirta	60A/60A/60A	60A/60A/60A/60A
MPPT-numero / Tuloketjujen enimmäismäärä	3/6	4/8
Enimmäissyöttöteho MPPT:tä kohti	24	kW
Akku		
Akun tyyppi	Litiumioni	
Akun jännitealue	150 - 800V	
Enimmäislataus-/purkausteho	33kW	44kW
Enimmäislataus-/purkausvirta	70A*2	
Akkutulojen lukumäärä	2	
Kunkin tulon suurin lataus-/purkausteho	33kW	35kW
Tietoliikenne	CAN/RS485	
Lähtö AC (verkon puoli)		
Nimellinen lähtöteho	30kW	40kW
Suurin näennäinen lähtöteho	30kVA	40kVA
Vorkon nimellieiännite	3/N/PE, 220V/380V	
verkon mineinsjamme	3/N/PE, 230V/400V	
Verkon jännitealue	304-460V	
Verkon nimellistaajuus	50Hz/60Hz	
AC-verkon taajuusalue	45-55Hz	/55-65Hz
Verkon nimellislähtövirta	45.6A/43.3A	60.8A/57.7A
Enimmäislähtövirta	45.6A/43.3A	60.8A/57.7A
Tehokerroin	>0,99 (0,8 edellä - 0,8 jäljessä)	
THDi	<3%	

Tekniset tiedot	S6-EH3P30K-H-ND	S6-EH3P40K-H-ND	
Tulo AC (verkon puoli)	Tulo AC (verkon puoli)		
AC-läpivirta enintään	91.2A/86.6A	121.6A/115.4A	
Nimellinen tuloiännite	3/N/PE, 127V/220V		
	3/N/PE, 1	33V/230V	
Nimellinen tulotaajuus	50Hz/60Hz		
Tulo AC (generaattori)			
Enimmäistuloteho	25kW	30kW	
Nimellinen tulovirta	45.6A/43.3A	60.8A/57.7A	
Nimellinen tuloiännite	3/N/PE, 2	20V/380V	
Nimenmen tulojannite	3/N/PE, 230V/400V		
Nimellinen tulotaajuus	50Hz/60Hz		
Lähtö AC (varajärjestelmä)			
Nimellinen lähtöteho	25kW	30kW	
Suurin näennäinen lähtöteho	1.6 kertaa nimellisteho, 2 S		
Varakytkentäaika	<10ms		
Nimellinen lähtöjännite	3/N/PE, 220V/380V		
Nimennen lantojannite	3/N/PE, 230V/400V		
Nimellistaajuus	50 Hz/60 Hz		
Nimellislähtövirta	45.6A/43.3A	60.8A/57.7A	
Suurin epätasapainoteho vaihetta kohti	33% nimellisteho		
THDv (@ lineaarinen kuormitus)	<2%		
Tehokkuus			
Enimmäistehokkuus	97.8%		
EU-tehokkuus	97.4%		
Aurinkosähköjärjestelmällä ladatun BAT:n enimmäistehokkuus	98.5%		
AC:hen ladatun/puretun BAT:n enimmäistehokkuus.	97.5%		
MPPT-tehokkuus	99.9%		

Tekniset tiedot	S6-EH3P30K-H-ND	S6-EH3P40K-H-ND
Suojaus		
Saarekekäytön estosuojaus	Kyllä	
Eristysvastuksen tunnistaminen	Kyllä	
Lähdön ylivirtasuojaus	Kyllä	
Lähdön oikosulkusuojaus	К	yllä
Lähdön ylijännitesuojaus	K	yllä
DC-kytkin	Valin	nainen
DC:n käänteisen napaisuuden suojaus	К	yllä
DC-ylijännitesuojaus/AC-ylijännitesuojaus	Туу	rppi II
Integroitu AFCI (DC-valokaarivikavirtasuojaus)	Valin	nainen
Yleiset tiedot	•	
Mitat (L/K/S)	530*880	*290mm
Paino	73kg	
Topologia	Muuntajaton	
Omakäyttö (yö)	<25W	
Käyttölämpötila-alue	-25℃ ~ +60℃	
Suhteellinen kosteus	0-95%	
IP-luokitus	IP66	
Melupäästöt	<65 dB(A)	
Jäähdytyskonsepti	Älykäs redundantti tuuletinjäähdytys	
Käyttöpaikan korkeus merenpinnasta enintään	400)0m
Verkkoyhteysstandardi	G99, VDE-AR-N 4105 / V EN 50549-10, VDE 0120 NTS 631/RD 1699/RD 244 / U CEI 0-21, C10/11, NRS 09 IEC 62116, IEC 61727, IEC 6 MEA, PEA,PORTARIA N° 140	/DE V 0124, EN 50549-1/ 6 / UTE C 15/VFR:2019, JNE 206006 / UNE 206007-1, J7-2-1, TOR, EIFS 2018.2, 50068, IEC 61683, EN 50530, D, DE 21 DE MARÇO DE 2022
Turvallisuus-/ EMC-standardi	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/E	N 61000-6-2/-4 EN 55011
Ominaisuudet		
PV-liitäntä	MC4 Pikaliitäntäpistoke	
Akun liitäntä	Liitin	
AC-liitäntä	Liitin	lohko
Näyttö	LED + Bluetooth + sovellus	
Tietoliikenne	CAN, RS485, Ethernet, valinnaine	n: Wi-Fi, matkapuhelinverkko, LAN
Takuu	5 vuotta (jatketta	vissa 20 vuoteen).

Tekniset tiedot	S6-EH3P49K-H-ND	
Tulo DC (aurinkosähköjärjestelmän p	ouoli)	
Suurin käyttökelpoinen aurinkosähköteho	96kW	
Aurinkosähköjärjestelmän suositeltu enimmäiskoko	98kW	
Enimmäistulojännite	1000V	
Nimellisjännite	600V	
Käynnistysjännite	180V	
MPPT-jännitealue	150-850V	
Täyden kuorman MPPT-jännitealue	600-850V	
Enimmäistulovirta	40A/40A/40A/40A	
Enimmäisoikosulkuvirta	60A/60A/60A/60A	
MPPT-numero / Tuloketjujen enimmäismäärä	4/8	
Enimmäissyöttöteho MPPT:tä kohti	24kW	
Akku		
Akun tyyppi	Litiumioni	
Akun jännitealue	150 - 800V	
Enimmäislataus-/purkausteho	53.9kW	
Enimmäislataus-/purkausvirta	70A*2	
Akkutulojen lukumäärä	2	
Kunkin tulon suurin lataus-/purkausteho	35kW	
Tietoliikenne	CAN/RS485	
Lähtö AC (verkon puoli)		
Nimellinen lähtöteho	49kW	
Suurin näennäinen lähtöteho	49kVA	
Vorkon nimolliciännito	3/N/PE, 220V/380V	
verkon nimeliisjannite	3/N/PE, 230V/400V	
Verkon jännitealue	304-460V	
Verkon nimellistaajuus	50Hz/60Hz	
AC-verkon taajuusalue	45-55Hz/55-65Hz	
Verkon nimellislähtövirta	74.5A/70.7A	
Enimmäislähtövirta	74.5A/70.7A	
Tehokerroin	>0,99 (0,8 edellä - 0,8 jäljessä)	
THDi	<3%	

Tekniset tiedot	S6-EH3P49K-H-ND	
Tulo AC (verkon puoli)		
AC-läpivirta enintään	149A/141.4A	
Nimellinen tulojännite	3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V	
Nimellinen tulotaajuus	50Hz/60Hz	
Tulo AC (generaattori)		
Enimmäistuloteho	49kW	
Nimellinen tulovirta	74.5A/70.7A	
Nimellinen tulojännite	3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V	
Nimellinen tulotaajuus	50Hz/60Hz	
Lähtö AC (varajärjestelmä)		
Nimellinen lähtöteho	49kW	
Suurin näennäinen lähtöteho	1.6 kertaa nimellisteho, 2 S	
Varakytkentäaika	<10ms	
Nimellinen lähtöjännite	3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V	
Nimellistaajuus	50 Hz/60 Hz	
Nimellislähtövirta	74.5A/70.7A	
Suurin epätasapainoteho vaihetta kohti	33% nimellisteho	
THDv (@ lineaarinen kuormitus)	<2%	
Tehokkuus		
Enimmäistehokkuus	97.8%	
EU-tehokkuus	97.4%	
Aurinkosähköjärjestelmällä ladatun BAT:n enimmäistehokkuus	98.5%	
AC:hen ladatun/puretun BAT:n enimmäistehokkuus.	97.5%	
MPPT-tehokkuus	99.9%	

Tekniset tiedot	S6-EH3P49K-H-ND	
Suojaus		
Saarekekäytön estosuojaus	Kyllä	
Eristysvastuksen tunnistaminen	Kyllä	
Lähdön ylivirtasuojaus	Kyllä	
Lähdön oikosulkusuojaus	Kyllä	
Lähdön ylijännitesuojaus	Kyllä	
DC-kytkin	Valinnainen	
DC:n käänteisen napaisuuden suojaus	Kyllä	
DC-ylijännitesuojaus/AC-ylijännitesuojaus	Тууррі ІІ	
Integroitu AFCI (DC-valokaarivikavirtasuojaus)	Valinnainen	
Yleiset tiedot		
Mitat (L/K/S)	530*880*290mm	
Paino	73kg	
Topologia	Muuntajaton	
Omakäyttö (yö)	<25W	
Käyttölämpötila-alue	-25℃ ~ +60℃	
Suhteellinen kosteus	0-95%	
IP-luokitus	IP66	
Melupäästöt	<65 dB(A)	
Jäähdytyskonsepti	Älykäs redundantti tuuletinjäähdytys	
Käyttöpaikan korkeus merenpinnasta enintään	4000m	
Verkkoyhteysstandardi	G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1/ EN 50549-10, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA,PORTARIA N° 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022	
Turvallisuus-/ EMC-standardi	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4 EN 55011	
Ominaisuudet		
PV-liitäntä	MC4 Pikaliitäntäpistoke	
Akun liitäntä	Liitin	
AC-liitäntä	Liitinlohko	
Näyttö	LED + Bluetooth + sovellus	
Tietoliikenne	CAN, RS485, Ethernet, valinnainen: Wi-Fi, matkapuhelinverkko, LAN	
Takuu	5 vuotta (jatkettavissa 20 vuoteen).	

Tekniset tiedot	S6-EH3P50K-H-ND	
Tulo DC (aurinkosähköjärjestelmän p	puoli)	
Suurin käyttökelpoinen aurinkosähköteho	96kW	
Aurinkosähköjärjestelmän suositeltu enimmäiskoko	100kW	
Enimmäistulojännite	1000V	
Nimellisjännite	600V	
Käynnistysjännite	180V	
MPPT-jännitealue	150-850V	
Täyden kuorman MPPT-jännitealue	600-850V	
Enimmäistulovirta	40A/40A/40A/40A	
Enimmäisoikosulkuvirta	60A/60A/60A/60A	
MPPT-numero / Tuloketjujen enimmäismäärä	4/8	
Enimmäissyöttöteho MPPT:tä kohti	24kW	
Akku		
Akun tyyppi	Litiumioni	
Akun jännitealue	150 - 800V	
Enimmäislataus-/purkausteho	55kW	
Enimmäislataus-/purkausvirta	70A*2	
Akkutulojen lukumäärä	2	
Kunkin tulon suurin lataus-/purkausteho	35kW	
Tietoliikenne	CAN/RS485	
Lähtö AC (verkon puoli)		
Nimellinen lähtöteho	50kW	
Suurin näennäinen lähtöteho	50kVA	
Verkon nimellisiännite	3/N/PE, 220V/380V	
Verkon nimelinsjannite	3/N/PE, 230V/400V	
Verkon jännitealue	304-460V	
Verkon nimellistaajuus	50Hz/60Hz	
AC-verkon taajuusalue	45-55Hz/55-65Hz	
Verkon nimellislähtövirta	76A/72.2A	
Enimmäislähtövirta	76A/72.2A	
Tehokerroin	>0,99 (0,8 edellä - 0,8 jäljessä)	
THDI	<3%	

Tekniset tiedot	S6-EH3P50K-H-ND	
Tulo AC (verkon puoli)		
AC-läpivirta enintään	152A/144.4A	
Nimellinen tulojännite	3/N/PE, 220V/380V	
	3/N/PE, 230V/400V	
Nimellinen tulotaajuus	50Hz/60Hz	
Tulo AC (generaattori)		
Enimmäistuloteho	50kW	
Nimellinen tulovirta	76A/72.2A	
Nimellinen tulojännite	3/N/PE, 220V/380V	
	3/N/PE, 230V/400V	
Nimellinen tulotaajuus	50Hz/60Hz	
Lähtö AC (varajärjestelmä)		
Nimellinen lähtöteho	50kW	
Suurin näennäinen lähtöteho	1.6 kertaa nimellisteho, 2 S	
Varakytkentäaika	<10ms	
Nimollinon lähtäjännito	3/N/PE, 220V/380V	
Nineminen lantojalinte	3/N/PE, 230V/400V	
Nimellistaajuus	50 Hz/60 Hz	
Nimellislähtövirta	76A/72.2A	
Suurin epätasapainoteho vaihetta kohti	33% nimellisteho	
THDv (@ lineaarinen kuormitus)	<2%	
Tehokkuus		
Enimmäistehokkuus	97.8%	
EU-tehokkuus	97.4%	
Aurinkosähköjärjestelmällä ladatun BAT:n enimmäistehokkuus	98.5%	
AC:hen ladatun/puretun BAT:n enimmäistehokkuus.	97.5%	
MPPT-tehokkuus	99.9%	

Tekniset tiedot	S6-EH3P50K-H-ND	
Suojaus		
Saarekekäytön estosuojaus	Kyllä	
Eristysvastuksen tunnistaminen	Kyllä	
Lähdön ylivirtasuojaus	Kyllä	
Lähdön oikosulkusuojaus	Kyllä	
Lähdön ylijännitesuojaus	Kyllä	
DC-kytkin	Valinnainen	
DC:n käänteisen napaisuuden suojaus	Kyllä	
DC-ylijännitesuojaus/AC-ylijännitesuojaus	Тууррі ІІ	
Integroitu AFCI (DC-valokaarivikavirtasuojaus)	Valinnainen	
Yleiset tiedot		
Mitat (L/K/S)	530*880*290mm	
Paino	73kg	
Topologia	Muuntajaton	
Omakäyttö (yö)	<25W	
Käyttölämpötila-alue	-25℃ ~ +60℃	
Suhteellinen kosteus	0-95%	
IP-luokitus	IP66	
Melupäästöt	<65 dB(A)	
Jäähdytyskonsepti	Älykäs redundantti tuuletinjäähdytys	
Käyttöpaikan korkeus merenpinnasta enintään	4000m	
Verkkoyhteysstandardi	G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1/ EN 50549-10, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, NTS 631/RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA,PORTARIA N° 140, DE 21 DE MARÇO DE 2022	
Turvallisuus-/ EMC-standardi	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4 EN 55011	
Ominaisuudet		
PV-liitäntä	MC4 Pikaliitäntäpistoke	
Akun liitäntä	Liitin	
AC-liitäntä	Liitinlohko	
Näyttö	LED + Bluetooth + sovellus	
Tietoliikenne	CAN, RS485, Ethernet, valinnainen: Wi-Fi, matkapuhelinverkko, LAN	
Takuu	5 vuotta (jatkettavissa 20 vuoteen).	

Usein kysytyt kysymykset

K1: Miksi Invertterissä on "CAN Fail"-hälytys?

V: "CAN-vika" tarkoittaa, että CAN-tietoliikenne invertterin ja akun välillä on katkennut. Tarkista, että CAN-kaapeli on kytketty oikein ja että akkuun on kytketty virta.

K2: Miksi invertterissä on "BATName-Fail"-hälytys?

V: Tarkista "Akkuasetukset -> Akkumalli" -asetuksista ja varmista, että olet valinnut oikean akkuvaihtoehdon, joka vastaa akkumoduuliasi.

K3: Miksi invertterissä on "MET-SLT-Fail"-hälytys?

V: Tarkista "Mittarin asetukset -> Mittarin tyyppi" -asetuksista ja varmista, että olet valinnut oikean mittarivaihtoehdon, joka vastaa älymittariasi.

K4: Miksi näytön tehoarvot vaihtelevat hyvin nopeasti?

V: Jos kuormituksesi muuttuvat voimakkaasti, invertteri säätää tehoaan sen mukaan. Jos tarkistat ja huomaat, että kuormat ovat vakaita, mutta invertterin teho muuttuu hyvin nopeasti, tarkista mittarin CT-suunta ja varmista, että nuoli osoittaa verkkoa kohti.

K5: Miksi invertterissä on "OV-ILLC"-hälytys?

V: OV-ILLC tarkoittaa, että sisäisessä LLC-piirissä on ylivirtaongelma. Se voi olla tilapäinen tila äärimmäisissä olosuhteissa, kuten ylikuormituksen aikana. Jos näin tapahtuu jatkuvasti tai liian usein ja äärimmäiset olosuhteet on suljettu pois, ota yhteyttä Solis-huoltoon.

K6: Miksi invertterissä on "OV-BATT-H"-hälytys?

V: OV-BATT-H tarkoittaa ylijänniteongelmaa akkupiirin laitteistossa. Sen voi aiheuttaa akun korkea jännite täydellä SOC:llä, akun äkillisestä kytkeytymisestä pois päältä jne. Jos näin tapahtuu jatkuvasti tai liian usein ja äärimmäiset olosuhteet on suljettu pois, ota yhteyttä Solis-huoltoon.

K7: Miksi invertterissä on "No-Battery"-hälytys?

V: Tarkista, että akun virtajohdot on kytketty oikein ja että akun katkaisija (akussa tai ulkoisesti) on kytketty päälle. Jos et halua kytkeä akkua toistaiseksi, valitse "Ei akkua" -vaihtoehto kohdassa "Akkuasetukset -> Akkumalli", jotta hälytys ei ilmestyisi.

Ginlong Technologies Co., Ltd.

No. 57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang,

315712, Kiinan kansantasavalta.

Puh: +86 (0) 574 6578 1806

Sähköposti: info@ginlong.com

Verkkosivusto: www.solisinverters.com

Jos tässä käyttöohjeessa on ristiriitaisuuksia, toimi todellisten tuotteiden mukaan.

Jos invertterin kanssa ilmenee ongelmia, etsi invertteri sarjanumero ja ota meihin yhteyttä. Pyrimme vastaamaan kysymykseesi mahdollisimman nopeasti.